



Gli utenti di VesselView possono accedere a tutti i vantaggi delle nuove funzionalità e dei miglioramenti aggiornando il software in uso senza costi aggiuntivi.

Nuove funzionalità

- Design quasi completamente nuovo dell'impostazione guidata: è ora inclusa anche l'impostazione delle specifiche del motore
- Riorganizzazione del menu delle impostazioni: le operazioni sono ora più intuitive
- Nella schermata di scansione del sistema sono ora visualizzate le ore di uso del motore, con capacità fino a 5 cifre
- Indicazioni di pressione e temperatura con valori in formato digitale
- Indicazione delle posizioni dell'assetto e del motore in posizione sollevata (0-10-25)
- I riquadri di dati supportano ora applicazioni trimotore e quadrimotore
- Alle opzioni del riquadro dati dei motori diesel è stato aggiunto il carico del motore
- Sensori del livello del combustibile NMEA2K, per l'acquisizione dal sensore della capacità totale di combustibile

Miglioramenti

- Aggiunta del livello di reazione di Skyhook per il controllo tramite leva di comando di motori fuoribordo (JPO)
- Impostazione predefinita su zero della capacità del serbatoio quando è attiva la funzione delle frecce che superano il livello massimo su VV 4
- Aggiunta la capacità totale dei serbatoi per il serbatoio dell'olio
- Rimozione della "V" sulla schermata del voltaggio della batteria
- Revisione della traduzione in finlandese
- Riorganizzazione degli elementi sulla barra di scorrimento per rendere più intuitive le operazioni
- Attivazione di avvertenze grafiche solo per allarmi di guasto, non per il superamento di limiti (che sono specifici per ciascun motore e restano configurabili dall'utente)
- Miglioramento della grafica della gamma di esercizio nei diagrammi a barre
- Inizio dei diagrammi a barre dal valore minimo (impostato tra i limiti), non più da 0
- Avvertenze per 7 funzioni sul bus N2K, con miglioramento dell'avvertenza di acqua nel combustibile (WIF)
- Pesca alla traina: sostituzione di "ON" (Attivo) con "ENABLE" (Attiva)
- Aggiornamento dei manuali: la Guida di avvio rapida e i Manuali dell'operatore ora sono disponibili in formato elettronico: www.mercurymarine.com/vesselview
- Download di software a disposizione degli utenti: Mercury ora offre aggiornamenti al software VesselView (circa due volte all'anno) che possono essere installati dall'utente finale

L'aggiornamento del software è compatibile solo con display VesselView 4 e VesselView 7





Gli utenti di VesselView possono accedere a tutti i vantaggi delle nuove funzionalità e dei miglioramenti aggiornando il software in uso senza costi aggiuntivi.

Nuove funzionalità

- Supporto di nuovi motori (Verado 350 e 400R)
- Elenco più ampio per la selezione del motore, con l'inclusione di ulteriori modelli
- Nuovo supporto di codici di guasto con testo in lingua locale (supporto di 16 lingue diverse)
- Supporto di nuovi moduli dei correttori di assetto
- Attenuamento della luminosità globale per ciascun timone su tutti i componenti SmartCraft collegati

Miglioramenti

- Modifiche alla configurazione senza necessità di eseguire l'intera impostazione guidata
- Miglioramenti all'impostazione dei serbatoi del combustibile
- Impostazione dei serbatoi con accesso e uscita indipendente dall'impostazione guidata principale
- Nessuna necessità di impostare un valore per "Total capacity" (Capacità totale) quando si utilizza l'opzione "No Fuel Tanks" (Nessun serbatoio del combustibile)
- Visualizzazione dei valori dei sensori di livello in tempo reale per i serbatoi collegati
- Impostazione predefinita del sensore di Pitot di velocità su 100 psi (200 psi per la versione ad alta velocità)
- Spostamento dell'impostazione avanzata del sensore di velocità nelle impostazioni (per semplificare il processo di impostazione iniziale)
- Corretta selezione automatica della sorgente di sterzata quando è selezionato "Joystick" (Leva di comando)
- Terminologia comune per i motori

Altri miglioramenti

- Impostazione dei tiranti EZ rimossa: tutti i canali degli indicatori dei tiranti sono attivi a prescindere che vengano utilizzati o meno
- Testo di selezione del menu del riquadro dati nelle impostazioni modificato da alternatore a voltaggio della batteria

L'aggiornamento del software è compatibile solo con display VesselView 4 e VesselView 7

