



Brukere av VesselView kan nyte fordelene med nye funksjoner og forbedringer ved å oppgradere programvaren uten ekstra kostnader.

Nye funksjoner

- Nytt design av oppsettsveiviseren – inkluderer nå motorspesifikt oppsett
- Omorganisering av innstillingsmenyen for å gjøre bruken mer intuitiv
- Motortimer vist på systemskann-skjermbildet – med femsifret kapasitet
- Digitale verdier for trykk- og temperaturindikasjoner
- Indikasjon av trim og trailerposisjon (0-10-25)
- Databoksene støtter nå tre og fire motorer
- Motorbelastning lagt til databoksvalgene for dieselmotorer
- NMEA2K drivstoffnivåsensorer – skaffer total drivstoffkapasitet fra sensoren

Forbedringer

- Skyhook responsnivå lagt til for styrespakkontroll for påhengsmotorer (JPO)
- Standard tankkapasitet til null når pilen passerer maks på VV4
- Total tankkapasitet lagt til oljetanken
- Fjernet "V" på skjermbildet for batterispenning
- Finskspråklig versjon revidert
- Omorganisering av elementer i rullefeltet for å gjøre bruken mer intuitiv
- Grafiske advarsler utløses kun av feilflagg – ikke av å overskride grenseverdier (som er motorspesifikke og fremdeles kan konfigureres av bruker)
- Bedre grafikk for driftsområde på søylediagrammene
- Søylediagrammer starter på minsteverdi (funnet i grenser), ikke lenger på null.
- 7 funksjonsadvarsler på N2K-buss – inkluderer fiks av vann-i-drivstoff (WIF)
- Dorging - "ON" (PÅ) har blitt erstattet med "ENABLE" (AKTIVER)
- Oppdaterte håndbøker – Hurtigveiledning og brukerhåndbok finnes nå elektronisk: www.mercurymarine.com/vesselview
- Nedlasting av forbrukerprogramvare – Mercury tilbyr nå programvareoppgraderinger for VesselView (ca. to ganger i året) som sluttbruker kan installere

Programvareoppgraderingen gjelder kun for VesselView 4- og VesselView 7-skjermer





Brukere av VesselView kan nyte fordelene med nye funksjoner og forbedringer ved å oppgradere programvaren uten ekstra kostnader.

Nye funksjoner

- Støtte for nye motorer (Verado 350 og 400R)
- Listen med motorer utvidet for å inkludere flere modeller
- Ny støtte for feilkoder med lokalt språk (16 forskjellige språk støttet)
- Ny støtte for fanemodul
- Global dimming per ror for alle SmartCraft-tilkoblede komponenter

Forbedringer

- Full oppsettsveiledning ikke nødvendig for å endre konfigurasjon
- Forbedringer i oppsett av drivstofftank
- Åpne og avslutte tankoppsett uavhengig av hovedveiviser for oppsett
- Krever ikke en "Total kapasitet" når "Ingen drivstofftanker" brukes
- Viser sensorverdier i sanntid for tilkoblede tanker
- Standard for pilothastighetssensor satt til 100 psi (200 psi er versjon med høy hastighet)
- Avansert oppsett av hastighetssensor flyttet til innstillinger (forenkler første oppsett)
- Når "Joystick" velges, velges automatisk korrekt styringskilde
- Felles motorterminologi

Andre forbedringer

- Oppsett av EZ-link fjernet – alle målekanaler er nå aktive om de brukes eller ikke
- I innstillinger er teksten i databoksen med menyvalg endret fra vekselstrømsgenerator til batterispenning

Programvareoppgraderingen gjelder kun for VesselView 4- og VesselView 7-skjermer

