



Användare av VesselView kan lägga till nya funktioner och förbättringar genom att uppgradera sin programvara utan extra kostnad.

Nya funktioner

- Ny design för installationsguiden – inkluderar nu motorspecifik installation
- Omorganisering av inställningsmenyn, vilket gör användandet mer intuitivt
- Motortimmar visas på skärmen för systemskanning – med kapacitet för 5 siffror
- Digitala värden för tryck- och temperaturindikeringar
- Positionsindikering för trim och trailer (0-10-25)
- Datarutor har nu stöd för tre och fyra motorer
- Motorbelastning tillagt i datarutor för dieselmotorer
- NMEA2K bränslenivågivare – hämtar total bränslekapacitet från givare

Förbättringar

- Responsnivå för Skyhook tillagd för joystick-styrning för utombordare (JPO)
- Standardkapacitet för tank nollställs när pilen passerat max på VV4
- Total tankkapacitet tillagd för oljetank
- "V" borttaget från skärmen för batterispänning
- Den finska översättningen har reviderats
- Objekt på rullningslistan har omorganiserats för att göra användandet mer intuitivt
- Diagramvarningar utlöses endast av felflaggningar – inte genom att man överskrider gränsvärden (som är motorspecifika och fortfarande kan konfigureras av användaren)
- Förbättrad grafik för driftsområde i stapeldiagram
- Stapeldiagram börjar vid minimivärde (funnet bland gränser), börjar inte längre vid 0
- 7 funktionsvarningar på N2K-buss – inklusive rättning för Vatten i bränsle (WIF)
- Trolling – "ON" (på) har ersatts av "ENABLE" (aktivera)
- Uppdaterade manualer – Snabbstartsguide och användarmanualer finns nu tillgängliga på: www.mercurymarine.com/vesselview
- Nedladdningsbar programvara för konsumenter – Mercury erbjuder nu VesselView programvaruuppgraderingar (ungefär två gånger om året) som slutanvändaren kan installera

Programvaruuppgraderingen gäller endast för skärmarna VesselView 4 och VesselView 7





Användare av VesselView kan lägga till nya funktioner och förbättringar genom att uppgradera sin programvara utan extra kostnad.

Nya funktioner

- Stöd för nya motorer (Verado 350 och 400R)
- Motorlista utökad med fler modeller
- Nytt stöd för felkoder med text på lokalt språk (stöd för 16 olika språk)
- Stöd för ny flikmodul
- Global avbländning vid rodret för alla SmartCraft-anslutna komponenter

Förbättringar

- Fullständig installationsguide behövs inte för att göra ändringar i konfiguration
- Förbättrade bränsletanksinställningar
- Öppna och avsluta tankinställningar fristående från huvudinställningsguiden
- En "Totalvolym" behövs inte när "Inga bränsletankar" används
- Visa nivåsensorvärden i realtid för anslutna tankar
- Sensors standardvärden för pitohastighet till 100 psi (200 psi är höghastighetsversion)
- Avancerad inställning av hastighetssensor flyttad till inställningar (förenklar den inledande installationsprocessen)
- Korrekt styrkälla väljs automatiskt när "Joystick" har valts
- Gemensam motornomenklatur

Andra förbättringar

- EZ link-installation borttagen – alla länkmätarkanaler är nu aktiva oavsett om de används eller inte
- Databoxens text för menyval under inställningar ändrad från generator till batterispänning

Programvaruuppgraderingen gäller endast för skärmarna VesselView 4 och VesselView 7

