

Avsnitt 1 - Komma igång

. 2
. 2
. 2
2
. 2
. 3
3
. 3
. 3
3
. 4
. 4
4
4
. 5
. 7
8
. 8

Anslutningar på VesselView 502:s bakpanel VesselView 702:s fronkontroller	9 9
Funktioner för VesselView 702:s frontkontroller	9
Anslutningar på VesselView 702:s bakpanel	10
Kontroller på framsidan av VesselView 703	10
Användning av kontroller på framsidan av VesselViev	v 703
	10
Anslutningar på baksidan av VesselView 703	11
Kontroller på framsidan av VesselView 903	11
Användning av kontroller på framsidan av VesselViev	v 903
	11
Anslutningar på baksidan av VesselView 903	12
Översikt över VesselView Link	12
Anslutningar VesselView Link	13
Enhetsunderhåll	13
Skärmrengöring	13
Rengöring av medieport	13

Avsnitt 2 - Startskärmar och installationsguide

Varningsskärm när VesselView startas	16
Välkomstskärm	16
Inställningsguide	17
Importera konfiguration	18
Motorinställning	19
Visningsinställning	21
Inställning av enhet	21
Inställning av enheter	22
Tankkonfiguration	22

Hastighetsinställning	25
Inställning av Active Trim	25
Slutföra inställningsguiden	27
Skapa skärmdumpar	.28
Inställning av datakälla	31
Datakällor	. 31
Förstora dataskärmar	32
Instrumentlist	34
Val av motordata	. 35
val av motordata	. 35

Avsnitt 3 - Funktioner och användning

Underhåll	38
Schemalagt motorunderhåll	38
Smart Tow-läge	39
Smart Tow	39
Egenskaper	39
Inaktivera Smart Tow	43
Farthållarläge	43
Farthållare	43
Aktivera Cruise Control-läge (Farthållare)	43
Troll-reglageläge	45
Trollingreglage	45
Active Trim	48
Krav	48
Introduktion till Active Trim	49
Hur det fungerar	49
GPS	50
Körning i grunt vatten	50
Trailerposition och Active Trim	50
Inställning och konfiguration	50
Konfigurationsanmärkningar	50
Konfigurationsrutin	50

Översikt över trimprofiler	52
Större trimprofilskurvor	52
Överlappning av större trimprofilskurvor	53
SkyHook	53
Översikt	53
VesselView och Design 2-joysticken	53
Funktioner	54
SkyHook	54
Kurs	55
Aktivering av automatisk kursriktning	55
Rutt	55
VesselView-enheter som stöder SkyHooks avancer	ade
funktioner	58
Avancerade funktioner	58
Kursjustering	58
BowHook	59
DriftHook	59
Köpa SkyHooks avancerade funktioner	59
Kursjustering	59
DriftHook	60
BowHook	61

Avsnitt 4 - Inställning och kalibrering

Aktivering av inställningar	;4 ;4
Touch Lock	5 6
Next in the second of the seco	0
Navigera till menyn Settings (Instaliningar)	0
Placering av styrpulpet och enhet	57
Inställningsguide 6	57
Simulate (Simulera) 6	8
Båtinställningar6	8
Flikar	8
Tankar7	0
Hastighet7	2
Styrning7	5
Vessel Control (Båtreglage)7	7
Installerade kameror7	8
Genset Enabled (Dieselgenerator aktiverad)7	8
Autopilot aktiverad	0
UnMaintenance Notification	
(Underhållsmeddelande)8	31
Prompt Navigation Autopilot (uppmana autopilot för	
navigering)	51

Sea Temp (Sjövattentemperatur)	82
Motorinställningar	82
Visade motorer	82
Engine Model (Motormodell)	83
Limits (Begränsningar)	84
Supported Data (Data som stöds)	85
Typen Cruise/Smart Tow (Farthållare/Smart	
bogsering)	87
Trim	87
EasyLink-inställningar	88
Integration av EasyLink-mätare	88
Larm	90
Larminställning	90
Personlighetsfil	90
Export (Exportera)	90
Import (Importera)	92
Kalibrering av pekskärm	93
Kalibrering av pekskärmen	93
5	

Avsnitt 5 - Varningslarm

Varningar – fel och larm	96
Varningar - fel och larm	.96

Avsnitt 6 - Procedurer för programvaruuppdateringar

Uppdatera programvaran i VesselView och VesselView Link	Uppdatera via ett micro-SD-kort 116
via Wi-Fi 102	Ladda ner den aktuella programvaran116
Uppdatera via Wi-Fi 102	Uppdatera programvaran i VesselView med
Uppdatera programvaran i VesselView-skärmen	micro-SD-kortet 116
Kontrollera aktuell programvaruversion 115	Så här uppgraderar du VesselView Link-modulens
Uppdatera via Wi-Fi116	programvara119

1

Avsnitt 1 - Komma igång

Innehållsförteckning

Överensstämmelsedeklaration	Anslut
VesselView 502 2	Vesse
Testrapporter 2	Funkti
Anmält organ 2	Anslut
VesselView 702 2	Kontro
Testrapporter 3	Anvär
Anmält organ 3	703
VesselView 703 3	Anslut
Testrapporter 3	Kontro
Anmält organ 3	Anvär
VesselView 903 4	903
Testrapporter 4	Anslut
Anmält organ 4	Översikt öv
VesselView-översikt 4	Anslut
VesselViews bildskärmslägen och beskrivningar 5	Enhetsund
Hemsida7	Skärm
VesselView 502:s frontkontroller	Rengo
Funktioner for vesserview 502.5 frontkontroller	

	_
Anslutningar på VesselView 502:s bakpanel	9
VesselView 702:s fronkontroller	9
Funktioner för VesselView 702:s frontkontroller	9
Anslutningar på VesselView 702:s bakpanel 1	0
Kontroller på framsidan av VesselView 703 1	0
Användning av kontroller på framsidan av VesselView	
703 1	0
Anslutningar på baksidan av VesselView 703 1	1
Kontroller på framsidan av VesselView 903 1	1
Användning av kontroller på framsidan av VesselView	
903 1	1
Anslutningar på baksidan av VesselView 903 1	2
versikt över VesselView Link 1	2
Anslutningar VesselView Link 1	3
nhetsunderhåll1	3
Skärmrengöring1	3
Rengöring av medieport1	3

Överensstämmelsedeklaration

VesselView 502

Mercury Marine intygar att följande produkt som denna deklaration avser uppfyller kraven i EU-direktivet **1999/5/EG om** radio- och teleterminalutrustning (R&TTE) och uppfyller alla tillämpliga tekniska bestämmelser.

Granskningen har utförts i enlighet med bilaga IV i ovanstående direktiv.

Produkt	Mercury Marine VesselView 502

Denna produkt har testats enligt och befunnits uppfylla följande standarder.

Standard	Beskrivning
SS-EN 60950-1:2006	Informationsteknikutrustning – säkerhet – del 1: Allmänna krav som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.1 (a) i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning.
IEC 60945:2002	Sjöfarts- och radiokommunikationsutrustning och system – Allmänna krav – Provningsmetoder och erforderliga provningsresultat. Som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.1a i R&TTE-direktivet.
SS-EN 301 489-1, version 1.9.2	Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för radioutrustning och tjänster; del 1: Gemensamma tekniska krav [RTTE-artikel 3(1)(b)].
SS-EN 300328, version 1.9.1	Frågor som rör elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrum (ERM), system för bredbandstransmission, dataöverföringsutrustning som fungerar på 2,4 GHz ISM-bandet och använder bandmoduleringsteknik. Harmoniserad SS-EN- standard som omfattar väsentliga krav enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet.
SS-EN 300440-2, version 1.4.1	Frågor som rör elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrum (ERM), utrustning med kort räckvidd, radioutrustning som ska användas i frekvensområdet 1 GHz till 40 GHz – del 2: Harmoniserad SS-EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet.

Testrapporter

Laboratorium	Rapportnummer
Austest Laboratories	0419NAVGO5XSE_60950
EMC Technologies	151215_1, 151215_2
SPORTON LAB	EH3N2752-01, ER4O2349

Anmält organ

Namn	Adress	NB-nummer
MET Laboratories, Inc.	914 West Patapsco Avenue, Baltimore, Maryland 21230-3432, USA.	0980

Undertecknad intygar härmed att den utrustning som anges ovan överensstämmer med ovanstående direktiv och standarder för CE-märkning för försäljning i den europeiska gemenskapen.

	Auktoriserad representant	
Adress	Mercury Marine, W6250 Pioneer Road, P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939, USA	
Namnteckning	John Pfeifer, President, Mercury Marine	
Datum	7 juni 2016	

Köpare, installatör och användare måste vara uppmärksamma på de särskilda åtgärder och begränsningar för användning som måste följas när produkten tas i bruk för att överensstämmelse med ovanstående direktiv ska bibehållas. Närmare uppgifter om dessa särskilda åtgärder och begränsningar för användning finns i tillämpliga produkthandböcker.

VesselView 702

Mercury Marine intygar att följande produkt som denna deklaration avser uppfyller kraven i EU-direktivet **1999/5/EG om** radio- och teleterminalutrustning (R&TTE) och uppfyller alla tillämpliga tekniska bestämmelser.

Granskningen har utförts i enlighet med bilaga IV i ovanstående direktiv.

Produkt	Mercury Marine VesselView 702

Denna produkt har testats enligt och befunnits uppfylla följande standarder.

Standard	Beskrivning
SS-EN 60950-1:2006	Informationsteknikutrustning – säkerhet – del 1: Allmänna krav som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.1 (a) i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning.
IEC 60945:2002	Sjöfarts- och radiokommunikationsutrustning och system – Allmänna krav – Provningsmetoder och erforderliga provningsresultat. Som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.1a i R&TTE-direktivet.
SS-EN 300440-2, version 1.4.1	Frågor som rör elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrum (ERM), utrustning med kort räckvidd, radioutrustning som ska användas i frekvensområdet 1 GHz till 40 GHz – del 2: Harmoniserad SS-EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet.

Testrapporter

Laboratorium	Rapportnummer
EMC Technologies (NZ) Ltd.	131216.1, 131216.2
Austest Laboratories	0519NAVNS57evo2_60950, 0409NAVN5S7evo2_529

Anmält organ

Namn	Adress	NB-nummer
MET Laboratories, Inc.	914 West Patapsco Avenue, Baltimore, Maryland 21230-3432, USA.	0980

Undertecknad intygar härmed att den utrustning som anges ovan överensstämmer med ovanstående direktiv och standarder för CE-märkning för försäljning i den europeiska gemenskapen.

	Auktoriserad representant	
Adress	Mercury Marine, W6250 Pioneer Road, P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939, USA	
	John Pfeifer, President, Mercury Marine	
Namnteckning	Man	
Datum	7 juni 2016	

Köpare, installatör och användare måste vara uppmärksamma på de särskilda åtgärder och begränsningar för användning som måste följas när produkten tas i bruk för att överensstämmelse med ovanstående direktiv ska bibehållas. Närmare uppgifter om dessa särskilda åtgärder och begränsningar för användning finns i tillämpliga produkthandböcker.

VesselView 703

Mercury Marine försäkrar att följande produkt som denna försäkran berör uppfyller kraven i nivå 1 och 2 i Australien, i enlighet med följande förordningar: Radiocommunication devices (Compliance Labeling) Notice från 2003, Radiocommunication Labeling (Electromagnetic Compatibility) Notice från 2008 samt Radiocommunication (Compliance Labeling - Electromagnetic Radiation) Notice från 2003 under paragraf 182 i Radiocommunication Act från 1992.

Produkt Mercury Marine VesselView 703		Mercury Marine VesselView 703
Standard		Beskrivning
IEC 60945:2002	Sjöfarts- och radiokommunikationsutrustning och system – Allmänna krav – Provningsmetoder och erforderliga provningsresultat. Som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.1a i R&TTE-direktivet.	
EN 300 32 V1.9.1	Elektromagne arbetar i 2,4 0	ttisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM), bredbandiga transmissionssystem, dataöverföringsutrustning som GHz-bandet och använder tekniker för bredbandsmodulering.

Testrapporter

Laboratorium	Rapportnummer
EMC Technologies (NZ) Ltd.	160816_1
Sporton Lab	ER4O2349

Anmält organ

Undertecknad intygar härmed att den utrustning som anges ovan överensstämmer med ovanstående direktiv och standarder för CE-märkning för försäljning i den europeiska gemenskapen.

	Auktoriserad representant
Adress	Mercury Marine, W6250 Pioneer Road, P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939, USA
	John Pfeifer, President, Mercury Marine
Namnteckning	Man
Datum	2017-02-16

Köpare, installatör och användare måste vara uppmärksamma på de särskilda åtgärder och begränsningar för användning som måste följas när produkten tas i bruk för att överensstämmelse med ovanstående direktiv ska bibehållas. Närmare uppgifter om dessa särskilda åtgärder och begränsningar för användning finns i tillämpliga produkthandböcker.

VesselView 903

Mercury Marine försäkrar att följande produkt som denna försäkran berör uppfyller kraven i nivå 1 och 2 i Australien, i enlighet med följande förordningar: Radiocommunication devices (Compliance Labeling) Notice från 2003, Radiocommunication Labeling (Electromagnetic Compatibility) Notice från 2008 samt Radiocommunication (Compliance Labeling - Electromagnetic Radiation) Notice från 2003 under paragraf 182 i Radiocommunication Act från 1992.

Produ	kt Mercury Marine VesselView 903	
Standard		Beskrivning
IEC 60945:2002	Sjöfarts- och omfattar de vä	adiokommunikationsutrustning och system – Allmänna krav – Provningsmetoder och erforderliga provningsresultat. Som isentliga kraven i artikel 3.1a i R&TTE-direktivet.
EN 300 32 V1.9.1	Elektromagne arbetar i 2,4 0	tisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM), bredbandiga transmissionssystem, dataöverföringsutrustning som SHz-bandet och använder tekniker för bredbandsmodulering.

Testrapporter

Laboratorium	Rapportnummer
EMC Technologies (NZ) Ltd.	160910_1
Sporton Lab	ER4O2349

Anmält organ

Undertecknad intygar härmed att den utrustning som anges ovan överensstämmer med ovanstående direktiv och standarder för CE-märkning för försäljning i den europeiska gemenskapen.

	Auktoriserad representant
Adress	Mercury Marine, W6250 Pioneer Road, P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939, USA
	John Pfeifer, President, Mercury Marine
Namnteckning	Man
Datum	2017-02-16

Köpare, installatör och användare måste vara uppmärksamma på de särskilda åtgärder och begränsningar för användning som måste följas när produkten tas i bruk för att överensstämmelse med ovanstående direktiv ska bibehållas. Närmare uppgifter om dessa särskilda åtgärder och begränsningar för användning finns i tillämpliga produkthandböcker.

VesselView-översikt

VIKTIGT! VesselView är en flerfunktionsdisplay (MFD eller multi-function display) som är kompatibel med produkter tillverkade av Mercury Marine Outboards, Mercury MerCruiser och Mercury Diesel. VesselView-programvaran kan dessutom installeras på kompatibla displayenheter från Lowrance® och Simrad®. En del av funktionerna som förklaras i denna handbok har inaktiverats beroende på till vilket motorpaket enheten är ansluten.

VesselView båthanteringssystem består av två delar; VesselView-enheten och VesselView Link-modulen. VesselView Link läser av Mercurys SmartCraft-data och skickar denna information i NMEA 2K-nätverket.



- a 120 ohm hanterminering
- b 120 ohm honterminering
- c NMEA 2000-nätaggregat med säkring
- d Strömbuss
- e Navico/Mercury-godkänd multifunktionsskärm
- f Strömanslutning för en multifunktionell Mercuryenhet
- g VesselView Link-kontroller
- h VesselView Link-kabe-Istam
- i Avgreningsdosa

VesselView är ett omfattande båtinformationscenter som kan visa information för upp till fyra bensin- eller dieselmotorer. Det övervakar kontinuerligt och rapporterar driftsdata, inklusive detaljerad information t. ex. vattentemperatur och djup, trimstatus, båthastighet och styrningsvinkel samt status för bränsle-, olje-, vatten- och avfallstankarna.

VesselView kan helt integreras med båtens satellitbaserade positionsbestämning (GPS) eller andra NMEA-kompatibla enheter för att ge aktuell kurs, hastighet och information om bränsleförbrukning till destinationen.

VesselView and en utökad skärm för autopilot- och styrspaksfunktioner. Alla dessa navigeringsfunktioner styrs genom Mercury Marines tryckplatta för CAN-nätverket (autopilot control area eller autopilotstyrområdet). VesselView visar om en kontrollfunktion är aktiv eller i vänteläge; popupvarningar visas när båten kommer till en ruttpunkt, med uppmaningar avseende girningsgensvar. Ytterligare skärmtext kan användas för att justera motorerna och dreven för att uppnå maximal effektivitet.

VesselView är försedd med en mikro-SD-kortport som möjliggör import eller export av båtens personalitetskonfiguration. Den kan även användas av ägaren för att uppgradera till den senaste programvarukonfigurationen. När mer än en VesselView används, antingen på en farkost med tre eller fyra motorer eller en andra styrpulpet, kan samma mikro-SD-kort användas för att ladda ner dessa konfigurationer till samtliga VesselView-enheter.

VesselViews bildskärmslägen och beskrivningar

VesselView har flera rutor i vilka visas specifik motorinformation och aktiva lägen. Föraren kan använda följande gester för att aktivera och visa information via pekskärmen.



- a Indikerar en tryckning på skärmen
- **b** Indikerar en svepning åt vänster eller höger på skärmen.
- c Indikerar en svepning uppåt eller nedåt på skärmen.



- a En svepning nedåt från pekskärmens utkant in mot pekskärmen öppnar menyn Systemkontroller. Härifrån kan användaren ställa in och ändra systeminställningar, standby-läge, ljusstyrka, trådlösa alternativ och visa instrumentlisten på skärmens högra sida.
- **b** Tryck på den här delen av skärmen för att förstora de data som visas
- c Tryck på ikonen med Mercury-loggan för att få upp skärmen med motordata
- d Om man trycker på det här området med instrumentlisten aktiv kan man ändra eller anpassa data som visas i instrumentlisten. Ovanför instrumentlisten finns fliken MENU (Meny). På MENU-fliken (Meny) kan användare slå på eller av autopilot och ljud, definiera data på list 1 och list 2, animera och definiera hur lång dataanimeringscykeln ska vara och redigera skärmval.
- e Tryck på den här delen av skärmen för att förstora data på skärmen
- f Tryck på den här delen av skärmen för att förstora trimroderdata på skärmen
- g Tryck på den här delen av skärmen för att förstora data på skärmen
- h Om du trycker på Mercury-fliken visas motor- och båtdata på vänstra sidan av skärmen. Detta är praktiskt när huvudskärmen är fylld med autopilotdataskärmar eller används för att förstora en viss datadisplay.
- i Tryck på fliken Vessel Control (båtkontroll) för att få upp de autopilotfunktioner som tillhör VesselView
- j Tryck på fliken Autopilot för att få upp Mercurys autopilotfunktioner. Vilka funktioner du har beror på motorpaketet, och vissa funktioner går att hämta från GoFree-shoppen.
- k Ett tryck på menyn HOME (hem) tar användaren till huvudmenyn HOME (hem) på VesselView-enheten. Skärmen visar användaren Navico®-sidan av den multifunktionella skärmen samt dess funktioner, alternativ och inställningsmenyer. VesselView kan startas genom ett tryck på Mercury-panelen på denna skärm.

Hemsida

Det kan hända att föraren hamnar utanför de Mercury Marine-specifika skärmarna i VesselView. Hädanefter hänvisar vi till dessa menyer och alternativ som Navico®-delen av VesselView. Mercury Marine stöder inte dessa komponenter i enheten. För mer information om denna del av VesselView, kontakta Navico®. Du återvänder till navigeringsskärmarna på Mercury Marine-delen av enheten genom att trycka på Home-knappen (Startsida) så visas Mercury Engine-panelen. Välj den här panelen för att gå tillbaka till VesselView-skärmen.



Fönstret System Controls (Systemkontroller) kan öppnas genom att du sveper från högst upp på enheten och nedåt på skärmen. Då kan användaren använda Mercury Settings-menyn (Mercury-inställningar), placera enheten i standby-läge, justera ljusstyrkan på skärmen, ställa om till nattläge, aktivera peklåsfunktionen, anpassa trådlös anslutning och aktivera instrumentlisten till höger på displayen.



Avsnitt 1 - Komma igång

I menyn Settings (Inställningar) i fönstret System Controls (Systemkontroller) väljer du Mercury-ikonen för att göra ändringar i VesselView-funktionerna. Alla inställninga som gäller VesselView finns bland Mercury-inställningarna. Övriga menyalternativ gälle förr Navico®-delen av flerfunktionsdisplayen. Eventuella frågor om dessa funktioner ska ställas till Navico®.



VesselView 502:s frontkontroller



Funktioner för VesselView 502:s frontkontroller

Pekskärm: Skärmen på VesselView 502 har flera beröringskänsliga delar som styrs med ett tryck, eller ett lodrätt eller vågrätt drag med fingret.

Micro SD-kortport: Låter dig uppgradera VesselView-programvaran, ladda upp sjökort och spara ruttpunkter och inställningar.

Effekt/ljusstyrka: Tryck en gång för att visa fönstret med systemkontroller. Tryck snabbt flera gånger för att skifta bakgrundsbelysning. Tryck ner och håll inne för att stänga av/sätta på enheten.

Anslutningar på VesselView 502:s bakpanel



Post	Funktion	Beskrivning
а	Ström/NMEA 2K	Strömförsörjning av/anslutning till NMEA 2K-nätverket
b	Micro SD-kortport	Gör det möjligt att spara och överföra filer
С	Sonar	Ger en ekolodingång

VesselView 702:s fronkontroller



Funktioner för VesselView 702:s frontkontroller

Pekskärm: Skärmen på VesselView 702 har flera avsnitt som är tryckkänsliga och kan styras tryckningar eller vertikala eller horisontella svepningar.

HOME (Startsida): Tryck en gång för att öppna startsidan. Upprepade korta tryckningar bläddrar igenom favoritknapparna. Håll in för att visa favoritpanelen som ett överlägg på den aktiva sidan. Upprepade korta tryckningar bläddrar igenom favoritknapparna.

Vridknapp: Vrid på ratten för att bläddra genom menyalternativen. Tryck på önskat val för att bekräfta det. Vrid på ratten för att ändra värdet. Vrid på ratten för att zooma in på en zoomningsbar panel.

X: Tryck en gång för att avsluta en dialogruta, för att återgå till föregående menynivå och för att ta bort markören från panelen.

STBY/AUTO: Med autopilot i ett automatiskt läge: tryck här för att ställa om autopiloten till standby-läge. Med autopiloten i standby-läge: tryck för att visa valrutan för autopilotlägen.

Effekt/ljusstyrka: Tryck en gång för att visa fönstret med systemkontroller. Tryck snabbt flera gånger för att skifta bakgrundsbelysning. Tryck ner och håll inne för att stänga av/sätta på enheten.

Micro SD-kortport: Låter dig uppgradera VesselView-programvaran, ladda upp sjökort och spara ruttpunkter och inställningar.

Anslutningar på VesselView 702:s bakpanel



Post	Funktion	Beskrivning
а	Ethernet	Ansluter till ett Ethernet-nätverk
b	NMEA 2K	Ansluts till NMEA 2000-nätverket
С	Video in	Ger två kompositvideoingångar
d	Ström	För anslutning av strömförsörjning

Kontroller på framsidan av VesselView 703



Användning av kontroller på framsidan av VesselView 703

Pekskärm: Skärmen på VesselView 703 har flera beröringskänsliga delar som styrs med ett tryck, eller ett lodrätt eller vågrätt drag med fingret.

Sidor/hemknapp – tryck för att öppna hemsidan för sidval och inställningsalternativ.

Hjulknapp – fritt konfigurerbar knapp, se användarhandboken. Standard utan autopilot i systemet: Kort tryckning växlar mellan paneler på den delade skärmen. Lång tryckning maximerar den aktiva panelen på den delade skärmen. Standard med autopilot i systemet: Kort tryckning öppnar styrdonet för autopilot och sätter autopiloten i standbyläge. Lång tryckning växlar mellan paneler på den delade skärmen.

Menyknapp – tryck för att visa menyn för den aktiva panelen.

Vridknapp – vrid för att zooma eller rulla genom menyn, tryck för att välja ett alternativ.

Enter-knapp – tryck för att välja ett alternativ eller spara inställningarna.

Exit-knapp – tryck för att lämna en dialogruta, för att återgå till en tidigare menynivå och för att ta bort pekaren från panelen.

MOB-knappar – tryck på Enter och Exit samtidigt för att skapa MOB (man överbord) vid båtens position.

Pilknappar – tryck för att aktivera pekaren eller flytta på pekaren. Menystyrning: tryck för att navigera genom menypunkterna och för att justera ett värde.

Markeringsknapp – tryck för att placera en koordinatpunkt vid båtens position eller vid pekarens position när pekaren är aktiv.

Power-knapp – tryck ner och håll inne för att stänga av/sätta på enheten. Tryck en gång för att visa fönstret med systemkontroller, med fler tryckningar tar du dig genom tre standarddimningsnivåer.

Anslutningar på baksidan av VesselView 703



Post	Funktion	Beskrivning
а	NMEA 2000	Ansluts till NMEA 2000-nätverket
b	Video in	Har ingångar för videokällor, som till exempel kameror, samt en NMEA 0183-port
С	Ethernet	Anslutning till nätverksmoduler med hög bandbredd
d	Ström	För anslutning av strömförsörjning
е	Sonar 1	För enkanalig CHIRP-givare, 50/200 kHz, konventionell eller HDI
f	Sonar 2	För enkanalig CHIRP-givare, 50/200 kHz, konventionell, TotalScan, StructureScan eller ForwardScan

Kontroller på framsidan av VesselView 903



Användning av kontroller på framsidan av VesselView 903

Pekskärm – möjliggör navigering genom skärmar med båtdata med fingrarna.

Power-knapp – tryck ner och håll inne för att stänga av/sätta på enheten. Tryck en gång för att visa fönstret med systemkontroller.

Anslutningar på baksidan av VesselView 903



Post	Funktion	Beskrivning
а	Radar/ethernet	Ansluter till båtens radarsignal eller ethernet-anslutning
b	NMEA 2000	Anslut till nätverket NMEA 2000
С	Ström	För anslutning av strömförsörjning
d	Sonar	Bildåtergivning med CHIRP, Broadband, DownScan, och SideScan (beroende på givare)
е	Lucka för micro-SD-kort	Innehåller två kortplatser för att ladda upp sjökort och programvaruuppdateringar

Översikt över VesselView Link

VesselView Link integrerar en Mercury-driven båts SmartCraft-data och kontrollsystem med särskilda Simrad- och Lowrance-instrument, vilket ger ett fullt fungerande Mercury VesselView-användargränssnitt på dessa enheters displayer. Mercury VesselView Link finns att tillgå med gränssnitt för en eller flera (2–4) motorer och installeras enkelt under båtens instrumentpanel. Den är avsedd att användas med följande instrument:

Mercury VesselView-skärmar

- VesselView 502
- VesselView 702
- VesselView 703
- VesselView 903

Simrad-kompatibla skärmar

- NSS evo2 och evo3
- NSO evo2
- GO XSE

Lowrance-kompatibla skärmar

- HDS Gen 2 Touch
- HDS Gen 3
- HDS Carbon

Anslutningar VesselView Link



- a NMEA 2K-anslutning
- b SmartCraft-/matningsanslutning
- c Micro SD-kortport

Enhetsunderhåll

VIKTIGT! Vi rekommenderar att det medföljande vita solskyddet i plast installeras som skydd när enheten inte används.

Skärmrengöring

Regelbunden rengöring av skärmen rekommenderas för att förhindra ansamling av salt och andra miljöföroreningar. När salt kristalliseras kan beläggningen på skärmen repas när man använder en torr eller fuktig duk. Se till att duken är fuktad med tillräckligt med sötvatten för att lösa upp och avlägsna saltavlagringar. Tryck inte för hårt när du rengör skärmen. När vattenfläckar inte kan avlägsnas med duken ska du blanda en 50:50-lösning av varmt vatten och isopropylalkohol för att rengöra skärmen. Använd inte lösningsmedel med aceton, mineralsprit, terpentinbaserade lösningsmedel eller ammoniakbaserade rengöringsprodukter. Användning av starka lösnings- och rengöringsmedel kan skada skärmar med reflexfri beläggning, plasten och gummitangenterna.

Vi rekommenderar att du sätter på solskyddet när enheten inte används för att förhindra UV-skada på plastinfattningen och gummitangenterna.

Rengöring av medieport

Medieportluckan bör rengöras regelbundet för att förhindra ansamling av kristalliserat salt och andra föroreningar.

Anteckningar:

Avsnitt 2 - Startskärmar och installationsguide

Innehållsförteckning

Varningsskärm när VesselView startas	16	Hastighetsinställning	25
Välkomstskärm	16	Inställning av Active Trim	25
Inställningsguide	17	Slutföra inställningsguiden	27
Importera konfiguration	18	Skapa skärmdumpar	28
Motorinställning	19	Inställning av datakälla	31
Visningsinställning	21	Datakällor	31
Inställning av enhet	21	Förstora dataskärmar	32
Inställning av enheter	22	Instrumentlist	34
Tankkonfiguration	22	Val av motordata	35

Varningsskärm när VesselView startas

När VesselView startas visas en varningsskärm som uppmanar föraren att inte förlita sig på produkten som den primära navigeringsfunktionen och att användaren ensam ansvarar för driften och förknippade risker.



61413

Välkomstskärm

När tändningsnyckeln vridits om till läge på startas systemet och Mercurys välkomstskärm visas. Mercurys logotyp visas i mitten av skärmen. Logotypen står kvar under startprocessen. Försök inte att påskynda systemstarten genom att trycka på knappar under tiden. På motorpaket med utsläppskontroll visas en motorikon längst ner till vänster på skärmen.



Inställningsguide

Installationsguiden för VesselView leder dig genom de första konfigurationsstegen för VesselView. Du kan när som helst öppna installationsguiden via menyn **Settings** (inställningar). Öppna fönstret **System Controls** (systemkontroller). Du kan öppna fönstret **System Controls** (systemkontroller) genom att svepa från toppen av enheten till skärmen. Tryck på panelen **Settings** (inställningar).



Välj alternativet Mercury till vänster på skärmen. Välj alternativet System.

SETTINGS		×
System	System	•
Eesture Unlock	Vessel	•
	Engines	•
Chart	EasyLink	•
Navigation	Alarms	×
Fuel	Personality file	•
Mercury		
Tracks and Trips		

61505

SETTINGS Helm 1, Device 1... . Setup wizard . Simulate . LIIdIL EasyLink . Navigation Alarms ъ Personality file . Fuel Mercury Tracks and Trips 61506

I menyn System väljer du alternativet Setup wizard (installationsguide).

På välkomstskärmen i fönstret för enhetskonfiguration trycker du på Next (nästa) för att starta installationsguiden.



Importera konfiguration

För att importera en befintlig båtkonfiguration sätter du in ett FAT- eller FAT 32-formaterat micro SD-kort med konfigurationsfilen och väljer denna fil i rullgardinsmenyn. Tryck på Next (Nästa) om det inte finns någon importfil.



Motorinställning

- 1. På skärmen **Engine Setup** (motorkonfiguration) använder du vridknappen eller så trycker på du menyfälten för att välja rätt alternativ.
- 2. Genomför val på skärmen Engine Setup (motorkonfiguration).

ENGINE SETUP		
Engine Type	Engine Model	
Verado	- Pro Four Stroke 300	
Verado	Number of Engines	
OptiMax	2	
TwoStroke Outboard	1	
FourStroke Outboard		
SeaPro FourStroke Outboard		
lets		

Val av motorfamilj

vice C	onfiguration	00:00:05	Pro Four Stroke 250	
Ŗ	ENGINE SETUP		Pro Four Stroke 200 Six-Cylinder 350	
	Engine Type		Six-Cylinder 300	
	Verado	•	Six-Cylinder 300	
	Does vessel have a joystick?		Number of Engines	
	Yes	÷	1	Ļ

Val av motormodell

			>
E	NGINE SETUP	1	
E	ngine Type	2	
٧	/erado	- 3	
D	oes vessel have a joystick?	4	
Y	/es	- 2	
	Office These Providence		
			6
	AI	ntal motorer	
ce Cr	nnfiguration	00:00:09 19.7 ft	1
ce Co	onfiguration	00:00:09 1.9.7 ft	>
ce Co	onfiguration ENGINE SETUP	00:00:09 19.7 ft	>
ce Co	ENGINE SETUP	00:00:09 19.7 ft	•
ce Co	ENGINE SETUP	00:00:09 19.7 ft Engine Model	
ce Co	ENGINE SETUP Engine Type	00:00:09 19.7 ft Engine Model Six-Cylinder 300	>
ce Co	ENGINE SETUP Engine Type	00:00:09 19.7 ft Engine Model Six-Cylinder 300 Number of Engines	•
ce Co	ENGINE SETUP Engine Type V No Yes Yes	00:00:09 19.7 ft Engine Model Six-Cylinder 300 Number of Engines	•
ice Co	ENGINE SETUP Engine Type v No Yes Yes	00:00:09 19.7 ft Engine Model Six-Cylinder 300 Number of Engines 1	•

Val av joystick

3. När du är klar med dina val trycker du på **Next** (nästa) för att gå vidare.

Visningsinställning

Beroende på antalet angivna motorer på skärmen **Engine Setup** (motorkonfiguration) väljer du de motorer som ska visas av denna VesselView-enhet. Du kan välja upp till fyra motorer. Tryck på **Next** (nästa) för att fortsätta.

DEVICE CONFIGURATION	×
DISPLAY SETUP	
Select which engines to show on this display.	
Port	
Stbd	
\bigcirc	
- Draviour Novts	
SPIEvious Next 2	0450
	61522

Inställning av enhet

På skärmen Device Setup (Enhetskonfiguration) ska du använda vridknappen eller trycka på menyfälten för att välja rätt alternativ. Om du använder flera VesselView-enheter ska du se till att du tilldelar varje enhet ett unikt nummer för att undvika dataproblem. Styrpulpetnumret bör matcha den enskilda VesselView-enhetens plats. Det är vanligt att göra nummer 1 till huvudstyrpulpet och nummer 2 till den sekundära styrpulpet. Välj Next (Nästa) för att fortsätta

DEVICE CONFIGURA	TION	×
DEVICE S Unique Ves	ETUP selView ID:	
1	(a)	l s
Helm ID:	<u> </u>	
1	(b)	
	Ŭ	
< Previous	Next >	

- a Fältet VesselView identification (VesselView-identifiering)
- b Fältet Helm identification (Styrpulpetsidentifiering)



Inställning av enheter

Välj måttenheter för VesselViews data som visas på skärmen; dvs. hastighet, distans och volym. Måttenheterna kan ändras senare.

<u>.</u>		00:00:11 19.7 ft	
Device	Configuration		×
ų	UNITS SETUP What units of measure do yo Selects the general type of units of	OU Want to use? f measure. You can later change any particular unit of measure.	
	U.S. Standard		-
	Metric		
	U.S. Standard		
- 8	No.		-
< Pre	evious Next >		
			6152

Tankkonfiguration

På skärmen för tankinställning kan du ange tanktyp, kapacitet och tanknamn. Kolumnen % visar tankens aktuella volym. Om du trycker på knappen Refresh (uppdatera) aktiveras tankens givare och ger dig en uppdaterad avläsning. En oövervakad tank är en tank som inte har någon tillhörande givare. Bränslenivån ändras efter motorernas beräknade bränsleförbrukning.

Välj den tank som ska anpassas.

Source	%	Туре	Capacity (gal)	Name
PORT 1	79	S		
PORT 2	88			
STBD 1	79		1.000	
STBD 2	88			
Unmonitored		Fuel	200.00	

Olika tanktyper är: bränsle, olja, vatten, gråvatten, svartvatten och generator. Om du väljer generator som tanktyp läggs inte volymen på generatortanken till den totala volymen i båtens bränsletankar.

STBD 1 TANK CONFIGURATION		
Tank type		
None		
Tank capacity (gallons)		
0000.00		
Name		
STBD 1		
Inverted sensor		
	ОК	Can
CONFIGURATION		1
CONFIGURATION		
CONFIGURATION STBD 1 TANK CONFIGURATION		
CONFIGURATION STBD 1 TANK CONFIGURATION Tank type None		
CONFIGURATION STBD 1 TANK CONFIGURATION Tank type None		
CONFIGURATION STBD 1 TANK CONFIGURATION Tank type None None		
CONFIGURATION STBD 1 TANK CONFIGURATION Tank type None None Fuel		
CONFIGURATION STBD 1 TANK CONFIGURATION Tank type None None Fuel Oil		
CONFIGURATION STBD 1 TANK CONFIGURATION Tank type None None Fuel Oil		
CONFIGURATION STBD 1 TANK CONFIGURATION Tank type None None Fuel Oil Water		
CONFIGURATION STBD 1 TANK CONFIGURATION Tank type None None Fuel Oil Water Gray		
CONFIGURATION STBD 1 TANK CONFIGURATION Tank type None None Fuel Oil Water Gray Black		

Välj tanktyp.

Använd knappsatsen på skärmen för att ange kapacitet. När du har angett tankens kapacitet trycker du på **OK** för att stänga knappsatsen.

VesselView gör det möjligt för användaren att invertera volymvärdet på de tankar som övervakas. Detta alternativ är tillgängligt för de tanksändare som överför data som är motsatt till de data som sändare som tillverkats för användning i Nordamerika använder.



Namnfältet fylls i automatiskt med tankpositionen. För att ändra tanknamn ska du trycka på fältet och använda knappsatsen på skärmen för att skriva in ett nytt namn.



När du har angett tanknamnet trycker du på **Enter** på tangentbordet för att gå vidare till nästa tankrad på skärmen för tankinställning. När alla anpassade tankdata har angetts trycker du på knappen **Refresh** (uppdatera) i det nedre hörnet. Kontrollera att alla datafält är korrekta och tryck på **Next** (nästa) för att gå vidare i installationsguiden.

Hastighetsinställning

I menyerna för hastighetsinställning finns tre alternativ för hur VesselView ska få hastighetsinformation. Om båten är utrustad med GPS ger den nedrullningsbara menyn ett urval av tillgängliga enheter. Om båten är utrustad med en pitotgivare väljs detta alternativ. Om båten är utrustad med ett skovelhjul visas en lista med alternativ. När hastighetskällan har valts trycker du på **Next** (nästa) för att gå vidare.

ECONFIGURATION	×	
SPEED SETUP GPS source		
SmartCraft (Can-P)	-	
None	1	
SmartCraft (Can-P)		
SmartCraft (Can-H)		
VV703 iGPS [This device]		
VV702 iGPS [010926#]		



Valet av pitot- och paddelhjulskälla visas i följande illustration. Välj den motor eller drevenhet som ska överföra hastighetsdata till VesselView.



- a PCM0 = styrbord yttre
- **b** PCM1 = babord yttre
- **c** PCM2 = styrbord inre eller mitten
- d PCM3 = babord inre

Inställning av Active Trim

Installationsguiden leder användaren genom installation och konfiguration av Active Trim. Följ instruktionerna på skärmen för varje steg.

DEVICE CONFIGURATION	×
ACTIVE TRIM SETUP Does the boat have an Active Trim module? Yes +No	
<previous next=""></previous>	
	64007





ACTIVE TRIM SETUP - MAJOR PROFILE SELECTION. Please select a Major Profile for Active Trim. A higher numbe aggressively (i.e. will trim more are lower speed). The major average of the running profile. The running profile can be a	er will trim more r profile becomes the djusted when underway t
fine tune the vessel attitude. To find the best major profile for should be run at cruising speeds.	or your vessel, the boat
Current major profile: 3 Increase Decrease	
and the second sec	
Previous Next >	
	64

Skärm för val av huvudprofil

Slutföra inställningsguiden

Tryck på **Finish** (slutför) för att avsluta installationsguiden på VesselView. Stäng inte av enheten förrän slutförandeskärmen ersatts av skärmen med båtens aktivitet.

VICE CONFIGURATION	N		
Configuratio time in the S	on is nearly complete. These Settings menu.	e settings, and more, can be ch	anged at any

61530

Skapa skärmdumpar

VesselView kan ta skärmdumpar på hela skärmen och spara dem för nedladdning till ett SD-kort. För skärmdumpar på VesselView 502 och 903 aktiverar du alternativet **Screen Capture** (skärmdump) i menyn **Settings>System** (inställningar>system). Tryck två gånger högst upp på skärmen för att aktivera skärmdump. För skärmdumpar från VesselView 702 och 703 trycker du på **Power**-knappen och **hem**-knappen samtidigt. På VesselView 502 kan du ta skärmdumpar genom att trycka två gånger på sidhuvudsfältet på en öppen dialogruta, eller genom att trycka två gånger på skärmens sidhuvudsfält om det inte finns någon öppen dialogruta. En meddelandeflik visas längst ner på skärmen, med skärmdumpens bildnummer. Meddelandefliken syns inte på skärmdumpen.



VesselView har ett internt minne för skärmdumpar. Vi rekommenderar att filer som skärmdumpar, ruttpunkter, spår och rutter säkerhetskopieras på ett SD-kort eller någon annan extern lagringsenhet, och att det interna minnet hålls så rent som möjligt. Som standard lagras alla skärmdumpar i en mapp som heter Screenshots (skärmdumpar) i My files (mina filer). Du kommer åt My Files-mappen genom att svepa från toppen av enheten till skärmen, vilket gör att du får upp alternativen på vänster sida. Välj filer.



Öppna mappen My Files (Mina filer) och navigera till mappen Screenshots (Skärmdumpar). I mappen Screenshots (Skärmdumpar) visas alla skärmdumpar som tagits. Bilderna kan kopieras över till SD-kortet för vidare överföring till en dator eller mobil enhet.

FILES		×
_ 15	Memory card - Top	
Þ	My files	<u>ال</u> ه
-11	Waypoints, Routes, Tracks and Trips database	
-5	Settings database	
	Transfers (0/0)	
4	Log database	
6		×
N	Nemory card - Top	∎×
N	Ay files	∎≻
	Gribs	E۲
	Logs	
	Screenshots	Þ
	transfer	<u>الا</u>
	updaters	•
-	wallpaper	=.

61475 Du kan öppna enskilda skärmdumpar genom att markera dem. Du kan komma åt alla skärmdumpar med hjälp av ikonen Details (detaljer) till höger i filfönstret. Genom denna ikon kan du visa information om skärmdumpar, kopiera alla skärmdumpar eller ta bort alla skärmdumpar.

FILES	×
- 📟 Memory card - Top	E,
My files	∎≻
- Gribs	•
▶ Logs	
Screenshots	٦
- transfer	•
- main updaters	,∎
wallpaper	= ,
	61475

S	×
Gribs	Ξ,
Þ Logs	
Screenshots	
-shot001.png	Details
-shot002.png	Copy all
-shot003.png	Delete all
-shot004.png	
-shot005.png	

Om en enskild skärmbild väljs visas ett fönster med alternativen View (Visa), Set as wallpaper (Ställ in som bakgrundsbild), Copy (Kopiera), Rename (Byt namn) eller Delete (Ta bort). Välj Copy (Kopiera) för att hämta bilden från VesselView.

DETAILS - SHOT001.P	NG			X	
Туре		Portable Network Graphics image			
Size		85.3 kB		E	
Created		05/25/20	17		
Modified		05/25/2017			
		10 10			E
		24 550 - 7 - 1 - 550 - 1 - 550 - 1 - 550 - 1 - 550			-
View	Set as wallpaper	Сору	Rename	Delete	
View	Set as wallpaper	Сору	Rename	Delete	

Med ett SD-kort isatt i VesselView väljer du Memory card (Minneskort) som destination för filen och väljer OK. Stäng fönstret genom att trycka på krysset (X) i det övre högra hörnet. Detta tar dig tillbaka till mappen Screenshots (Skärmdumpar). Följ den här proceduren för att hämta ytterligare bilder.

COPY FILE			×
Select d	estination to copy "shot001.png" Memory card - Top		
	My files		
		ОК	Cancel
			6148
Inställning av datakälla

Datakällor

Välj fliken HOME (Startsida) längst upp på skärmen för att ställa in datakällor.

Starta alla produkter och vrid om tändningsnyckeln på alla motorer för att kontrollera att alla datagenererande källor identifieras. Öppna fönstret System Controls (Systemkontroller). Du öppnar fönstret System Controls (Systemkontroller) genom att svepa nedåt från högst upp på skärmen. Välj panelen Settings (Inställningar). Välj alternativet Network (Nätverk) till vänster på skärmen. Select Sources... (Välj källor).

SETTINGS	1	×
Ø Mercury	Info	
Tracks and Trins	Device Name	
	Sources	
Alarms	Device list	
Units	Diagnostics	
((•)) Wireless	Bridge configuration	
P. Natwork	SimNet Groups	
hetwork	Damping	
Wessels	Calibration	•
		6153

VesselView visar flera källor med dataproducerande enheter. Välj alternativet Auto Select (Välj automatiskt) längst upp i listan för att göra en allmän förfrågan av alla detekterbara enheter på båten.

Auto Select			X
Compass	-	Info	
Vavigation	•	Device Name	
Position	•	Sources	
Apparent wind	-	Device list	
True wind		Diagnostics	
Boat speed	-	Bridge configuration	
Sea temp	•	SimNet Groups	
Distance log	•	Damping	
Denth	F	Calibration	+
			615

Auto Select (Välj automatiskt) söker igenom nätverket och ställer samman en lista över alla enheter som identifieras under den automatiska valprocessen. När förloppsindikatorn är klar stänger du Settings-menyn (Inställningar) genom att trycka på krysset (X) i övre högra hörnet av skärmen.



Förstora dataskärmar

Välj fältet om du vill förstora något av datafälten på VesselViews huvudskärm.



Då visas data i medelstor storlek på skärmen.



Om du väljer datainformationsfältet en gång till visas valda data i helskärm. Detta är praktiskt om man behöver titta på skärmen från större avstånd, t.ex. vid navigering från reservstyrspakposition. Tryck på krysset (X) för att återvända till VesselViews huvudnavigeringsskärm.



Instrumentlist

Instrumentlisten kan aktiveras genom att du sveper nedåt ovanifrån på skärmen. Då öppnas fönstret System Controls (Systemkontroller). Välj instrumentlistens panel för att aktivera instrumentlisten.



61482

Instrumentfältet finns på höger sida av skärmen. Instrumentfältet innehåller textdata och numerisk data på flera paneler. Alla paneler i instrumentfältet kan ändras av användaren. Det finns också alternativ för båtlivsstilen, som fyller datapanelerna med användbar information om din typ av båt.

Du kan konfigurera instrumentfältet till att visa antingen ett eller två fält. Om du väljer att visa två fält kan du ställa in det så att fälten växlar automatiskt genom att markera rutan **Animate** (animera). Du kan också välja hur länge fältdata ska visas.



Använd menyn för att välja en fördefinierad aktivitet för ett fält eller båda fälten. När ett aktivitetsfält har valts visas fördefinierade instrumentmätare i fältet.

OBS! Detta stänger endast av instrumentfältet för den aktuella sidan.

Slå på/av instrumentfältet

- 1. Aktivera instrumentfältet genom att trycka på ikonen.
- 2. Tryck på knappen MENU (meny) för att öppna menyn.
- 3. Välj Bar 1 eller Bar 2 (fält 1, fält 2) och sedan ett fördefinierat aktivitetsfält.

Redigera innehållet i instrumentfältet

- 1. Aktivera instrumentfältet genom att trycka på ikonen.
- 2. Tryck på knappen MENU (meny) för att öppna menyn.
- 3. Tryck på Edit (redigera) för att ändra en instrumentmätare.
- 4. Välj det innehåll du vill visa från fönstret Choose Data (välj data).
- 5. Tryck på Menu (meny) och sedan på Finish editing (slutför redigering) för att spara ändringarna.

Val av motordata

VesselView har en funktion för val av motordata, som du kan starta genom att trycka på och hålla inne Mercurys M-logga mitt på skärmen.



M-loggans position

VesselView visar en skärm med alla motorparametrar som för närvarande kontrolleras eller är aktiva. Om du håller inne någon av raderna med motordata öppnas filmenyn med tillgängliga motordataalternativ. Användaren kan slå på eller av data genom att markera alternativet. En markerad ruta innebär att data visas och en omarkerad ruta raderar dessa data från data som visas på VesselView.

		ENGINE			
		Р	S		\times
TOPILOT	RPM	550	550	rpm	
W	Coolant Temp	140	140	°F	
CONTROL	Coolant Pressure	10	10	PSI	
VESSEL	Oil Pressure	41	41	PSI	
RV	Fuel Flow	10	10	gal/hr	
MERCU	Boost Pressur	0	0	PSI	
					6392

Välja ett motordataalternativ



Tryck för att aktivera eller inaktivera ett alternativ

Beroende på båtens motorpaket kan det hända att vissa alternativ inte visar några data live, då motorn inte använder eller överför dessa data. Till exempel: En dieseldriven inombordsmotor överför turboladdartryck, medan en bensindriven MerCruiser-motor inte gör det eftersom den inte har någon turboladdare.

		ENGINE		
	СН	00SE DATA (5/6)	×	\times
-	RPI	Engine Boost Pressure	■> ■>	1.
	Со	- ✓ Fuel Rate	∎, SI ∎,	

Omarkerade alternativ visar inte data

Avsnitt 3 - Funktioner och användning

Innehållsförteckning

Underhåll	38
Schemalagt motorunderhåll	38
Smart Tow-läge	39
Smart Tow	39
Egenskaper	39
Inaktivera Smart Tow	43
Farthållarläge	43
Farthållare	43
Aktivera Cruise Control-läge (Farthållare)	43
Troll-reglageläge	45
Trollingreglage	. 45
Active Trim	48
Krav	48
Introduktion till Active Trim	49
Hur det fungerar	49
GPS	50
Körning i grunt vatten	50
Trailerposition och Active Trim	50
Inställning och konfiguration	50
Konfigurationsanmärkningar	50
Konfigurationsrutin	50

Översikt över trimprofiler	52	
Större trimprofilskurvor	52	
Överlappning av större trimprofilskurvor	53	
SkyHook	53	
Översikt	53	2
VesselView och Design 2-joysticken	53	
Funktioner	54	
SkyHook	54	
Kurs	55	
Aktivering av automatisk kursriktning	55	
Rutt	55	
VesselView-enheter som stöder SkyHooks avancera	de	
funktioner	58	
Avancerade funktioner	58	
Kursjustering	58	
BowHook	59	
DriftHook	59	
Köpa SkyHooks avancerade funktioner	59	
Kursjustering	59	
DriftHook	60	
BowHook	61	

Underhåll

Schemalagt motorunderhåll

Om en underhållspåminnelse upptäcks under en systemskanning visas Mercury-fliken längst ner till vänster på skärmen i blått. Följ sunda förnuftet för att skydda din investering och kontrollera motoroljan regelbundet, helst före varje användningstillfälle.

När den schemalagda underhållstiden har löpt ut visas en underhållspåminnelse efter avsökningen vid systemstart. Föraren kan stänga fönstret, men påminnelsen visas varje gång båtens tändningsnyckel vrids om. Om underhållspåminnelsen kvitteras återställs underhållstidsramen i VesselView. För att nå den specifika informationen om schemalagt underhåll, gå till meddelandet som beskriver underhållsåtgärden genom att följa anvisningar nedan. Användare kan visa underhållslisten när som helst för att visa förbrukningsstatus. På så sätt underlättas servicebokningar hos återförsäljare (om ägaren väljer att inte själv utföra underhållet).

Välj Mercury-fliken nere till vänster på skärmen.



Välj alternativet MORE (mer).



Avsnitt 3 - Funktioner och användning

Om du vill se hur lång tid det är kvar till nästa schemalagda underhåll väljer du alternativet **MAINTENANCE LIFE** (underhållsliv). Ju mer av förloppsfältet som är blått, desto mindre tid är det kvar till ett schemalagt underhåll.



Underhållsliv

Smart Tow-läge

Smart Tow

Smart Tow (Smart bogsering) är ett smidigt program för att hantera mål för båtacceleration och hastighet vid bogsering av vattenskidåkare eller vattensportutrustning av alla slag. Smart Tow-funktionen eliminerar accelerationsproblem som för mycket hålskott, att det avsedda målet missas, inbromsningar och konstanta hastighetsmål. Välj en profil, välj Enable (Aktivera) och placera gasreglaget i läge full gas så sköter Smart Tow resten.

På skärmen Smart Tow (Smart bogsering) kan du dig välja, ställa in och modifiera inställningar för funktionen. Punkten i startbilden animeras när Smart Tow (Smart bogsering) är aktiv och utför en startsekvens. Punkten rör sig längs den valda rutten och visar vilken den av startsekvensen som systemet utför.



61785

Smart Tow baseras på motorns varvtal förutom när båten är utrustad med GPS och ansluten till nätverket CAN. När båten är utrustad med GPS kan du välja antingen hastighetsmål eller motorvarvtalsmål för Smart Tows regleringsalternativ. Du kan även skapa anpassade sjösättningsprofiler.

Egenskaper

På Smart Tow-skärmen justerar du inställningarna i det användarvalda dataområdet och sidfotsområdet. Tryck på eller svep genom alternativrutfälten. I sidfotsavsnittet kan du aktivera eller inaktivera Smart Tow (Smart bogsering), spara eller avsluta. Artiklarna i dataområdets fot kräver att alternativet väljs genom att du trycker på vridknappen för att markera och acceptera.

Smart Tow har fem fabriksinställda startprofiler eller så kan föraren skapa nya anpassade startprofiler. Anpassade profiler är praktiska när det finns personer ombord som är olika vana att använda vattensportsutrustning. Föraren kan ställa in snabbare starter för erfarna skidåkare och långsammare starter för barn eller bogsering av uppblåsbara farkoster.



Det finns fem alternativfält i en profil. Använd vridknappen eller tryck för att ändra profilalternativen.

- RPM and speed (Varvtal och hastighet). Föraren kan justera varvtal eller hastighet genom att trycka på dataskärmsområdet.
- Ramp är den tid som det tar för båten att nå den inställda målet.
- Overshoot (Förbi målet) är den procentandel över inställd punkt som båten kommer att nå.

Time (Tid) är den tid som båten ska ligga över vald hastighet.

•

≿ul		00:00:14 19.7 ft	
My profiles		\rightarrow	<
PROFILE 1		PROFILE 1	
PROFILE 2	1	Т ари	
PROFILE 3	den -		
PROFILE 4	1		
PROFILE 5			
Add prof	ile		
		1500 11.5 1.0 0 0.0 RPM Speed mph Ramp Overshoot % 0.0	
		Use	
		61	787

Fem alternativfält för att skapa en profil

00:00:14 19.7 ft ۶ıl My profiles × **PROFILE 1 PROFILE 1 PROFILE 2** RPM **PROFILE 3 PROFILE** 4 PROFILE 5 Add profile 1500 RPM 11.5 Speed mpt 1.0 Ramp 0 Overshoot ++ 0.0 Time set 61788

Välj Add profile (Lägg till profil) för att skapa en ny profil.

Ge den nya startprofilen ett namn med hjälp av tangentbordet på skärmen.

l Profile na	ame							0	0:00:0	04 1	9.7 ft								>
New F	Profile r	ile	>			_	_	_		_					_	_	_	_	6
1	2	T	3	T	4	T	5	T	6	Τ	7	T	8	T	9	T	0	T	+
Q		W		E		R		T		Ŷ		U		1		0		Р	
	A		5		D		F		G		Н		J		K		L		Enter
ABC		Z		X		С	T	۷	T	В		N	T	М	T				
•									Sp	ace							-	T	+

På skärmen New profile (Ny profil) kan föraren redigera alla de fem alternativfälten var för sig. När alla alternativ redigerats väljer du knappen Use (Använd) för att använda den nya startprofilen för Smart Tow.



Knappen Use (använd)

Så här aktiverar du en Smart Tow-startprofil. Välj alternativet Enable (Aktivera) och placera gasreglaget i läge full gas framåt. Smart Tow tar hand om resten.



Inaktivera Smart Tow

Om du vill stänga av Smart Tow-funktionen väljer du Disable (Inaktivera). VesselView återställer kontrollen över gasreglaget till föraren. När Smart Tow (Smart bogsering) är aktiverat och du för gasreglaget till en punkt under hastighetsmålet sänks båtens hastighet, men båtens topphastighet ökar inte över målhastigheten.



Farthållarläge

Farthållare

Farthållarfunktionen låter föraren välja ett börvärde och justera det så att båten bibehåller en viss hastighet eller ett visst motorvarv.

- Farthållningen är varvtalsbaserad förutom när båten använder en Mercury Maring GPS i kontrollområdesnätverket.
- Om båten har en Mercury Marine GPS, så är standardinställningen båtens hastighet.
- Föraren kan välja antingen varvtals- eller hastighetsbaserade börvärden. Typen av farthållning kan ändras i inställningsmenyn.

OBS! Farthållaren kan inaktiveras genom att man placerar fjärrkontrollspakarna i friläge.

Aktivera Cruise Control-läge (Farthållare)

Du aktiverar autopilotfarten genom att välja fliken Vessel Control (Båtreglage) till vänster på skärmen.



Välj Cruise Control (Farthållare) i Vessel Control-listen (Båtreglage).

Välj uppåt- eller nedåtpilarna för att nå önskad hastighet.





När önskad fart är inställd väljer du Enable (Aktivera) i fartlisten. Ställ fjärreglagehandtagen i framåtväxel och ställ handtagen i läge full gas. VesselView ökar båtens hastighet till det börvärde som föraren valt.



När Cruise (Kryssning) är aktivt färgas fliken Vessel Control (Båtreglage) orange och varnar föraren om att båten är i ett autopilotläge.



Cruise Control-läget (Farthållare) kan avbrytas genom att fjärreglagehandtagen ställs i neutralläget eller genom att välja Disable (Inaktivera) längst ner i listen Cruise Control (Farthållare). Du kan öppna Disable (Inaktivera) genom att välja fliken Vessel Control (Båtreglage) till vänster på skärmen och då visas Cruise Control-listen (Farthållare) och alternativet Disable (Inaktivera).

Troll-reglageläge

Trollingreglage

Varvtalsintervallen i Troll-läge beror på motorpaketet, men maximalt varvtal för alla motorer eller utombordare är 1 000 varv/min.

Du aktivera Troll Control (Trollingläge) genom att välja fliken Vessel Control (Båtreglage) till vänster på skärmen.

Tryck på panelen Troll Control (troll-reglage) i fältet Vessel Control (båtkontroll).



Avsnitt 3 - Funktioner och användning

Båten måste vara i växel och gå på tomgång. Om båten inte gör det visas en varningsikon med medföljande text med anvisningar till föraren om hur trollingläget aktiveras.



När villkoren för växel och gas uppfylls visas alternativen för Troll Control (Trollingläge) på listen Vessel Control (Båtreglage). Öknings- och minskningspilar tonas ned när antingen min- eller maxvarvtalsvärde väljs. Välj ikonen + eller – på skärmen för att ändra varvtalsvärdet.



90-8M0138434 swe JULI 2017

När önskat varvtalsvärde har valts väljer du Enable (Aktivera). Detta startar Troll trollingreglaget och motorerna ökar till önskat varvtal.



Panelen Enable (Aktivera) ändrar färg till orange och texten ändras till Disable (Inaktivera). Fliken Vessel Control (Båtreglage) ändrar färg till orange och en varningssymbol med texten Troll Active (Trollingläge aktiverat) visas.



Listen Vessel Control (Båtreglage) kan minimeras under Troll Control (Trollingläge) utan att påverka trollinglägets autopilotfunktion. Välj pilen längst upp till vänster i listen Vessel Control (Båtreglage) för att minimera listen.



Avsnitt 3 - Funktioner och användning

Huvudskärmen återgår till normal storlek och fliken Troll Active (Trollingläge aktiverat) visas i orange till vänster på skärmen.



Du kan inaktivera trollingläget genom att välja fliken Troll Active (Trollingläge aktiverat) så visas alternativen i Troll Controllisten (Trollingläge). Välj Disable (Inaktivera) för att stänga av Troll Control (Trollingläge).



Active Trim

Krav

För att Active Trim ska fungera på VesselView måste programvaran i VesselView Link vara av version 2 eller senare. Se Avsnitt 6 – Uppdatera programvaran i din VesselView Link-modul.

Det kan hända att båten behöver ytterligare maskinvara för att Active Trim-funktionerna ska fungera. Kontakta en auktoriserad återförsäljare av Mercury Marine för att få information om vilken maskinvara som krävs.

VLM VesselViev	v Link Multi - Device Information	×
Device: Name:	VVLM VesselView Link Multi	
Manufacturer: Software Ver: Model:	Mercurv 01000_E 2.0.53.3.70	
Address:	2	
S/N:	007002#	
Status:	ОК	Configure
		Compare
		Data
		631

Plats för programvaruversion av VesselView Link

Introduktion till Active Trim

Active Trim är Mercury Marines patenterade GPS-baserade automatiska trimsystem. Detta intuitiva hands-freesystem justerar motorns trim kontinuerligt baserat på förändringar i driftsförhållanden för att ge bättre prestanda, bränsleekonomi och underlätta användning. Det reagerar exakt på båtmanövrar för bättre övergripande köregenskaper. Inga kunskaper om trimning av båtmotorer eller drev krävs för att kunna använda Active Trim.

- När båten accelererar kommer motorn eller drevet att trimmas ut.
- När båten sänker hastigheten, t.ex. när du ska svänga, trimmas motorn eller drevet in.
- Active Trim kan förbikopplas när som helst med hjälp av de vanliga, manuella trimknapparna.
- Med Active Trim kan båtföraren kompensera för ändrad båtlast, förarinställningar och väderförhållanden samtidigt som full automatisk styrning bibehålls.

Hur det fungerar

Active Trim-systemet har fyra driftslägen.



2. Acceleration (från stillastående)

Drar in motorn eller drevet under så att fören inte stegrar sig så mycket och för att förbättra tiden till planing.

3. Planingshastighet

Trimmar motorn eller drivenheten gradvis baserat på GPS-hastighet för att bibehålla den effektivaste körningen.



När båtföraren använder manuell trim åsidosätts Active Trim-systemet omedelbart och återställer full kontroll till föraren.

När båten startas återgår Active Trim till på/av-tillståndet från föregående avstängning. Exempel: Om Active Trim var på vid föregående avstängning kommer den att vara på vid nästa start.

GPS

Active Trim använder en GPS-signal för att fastställa båtens hastighet. Active Trim-systemet kommer inte automatiskt att kontrollera trimning förrän GPS-enheten har fått en signal.

Körning i grunt vatten

Active Trim kan inte detektera vattendjup och trimmar inte upp automatiskt på grunt vatten. Båtföraren måste åsidosätta Active Trim genom att trimma motorn eller utdrivningen manuellt eller trycka på AV-knappen.

Trailerposition och Active Trim



Om du placerar motorn eller drivenheten i trailerläget (över 50 % av det antagna trimområdet) förhindras Active Trim från att aktiveras. När motorn eller drivenheten har trimmats över sitt normala område (till exempel till att navigera i grunda vatten, att sjösätta båten från en trailer eller dra upp båten på en trailer) måste du trimma ner den manuellt för att Active Trim ska fungera. Den här säkerhetsfunktionen är avsedd att förhindra motorn eller drivenheten från att automatiskt trimmas ner och slå i något.

Inställning och konfiguration

Konfigurationsanmärkningar

VIKTIGT! Konfigurera alltid Active Trim med en större profil så att föraren kan välja en justerbar profil med ytterligare intrimning. Det innebär att undvika att välja en större profil som resulterar i normal drift i justerbar trimprofil 1. På så sätt ser man till att föraren alltid kan sänka fören till rätt tumling utan att han/hon måste trimma motorn eller utdrivningen manuellt.

Konfigurationsrutin



63043

Du konfigurerar Active Trim i installationsguiden. Om du vill öppna installationen av Active Trim direkt går du till: Settings>Mercury>Engines>ActiveTrim (inställningar>Mercury>motorer>ActiveTrim) och följer instruktionerna på skärmen. Installationsguiden leder användaren genom installation och konfiguration av Active Trim. Följ instruktionerna på skärmen för varje steg.

DEVICE CONFIGURATION	×
ACTIVE TRIM SETUP Does the boat have an Active Trim module? Yes + No	
< Previous Next >	

Välja funktionen Active Trim

VesselView söker i nätverket efter båtens styrmodul. Om programvaran i båtens styrmodul inte är uppdaterad, eller om den inte hittas i nätverket, tillåter inte Active Trim-installationen användaren att fortsätta.

DEVICE CONFIGURAT	TION	×
ACTIVE TR Active Tri	RIM SETUP m is online and ready for	configuration.
< Previous	Next>	
	Skärm för aktiv	ering av Active Trim
DEVICE CONFIGURAT	TION	×
ACTIVE TR Trim the e seconds a "NEXT."	RIM SETUP - TRIM DOWN A engine or sterndrive to the after the engine or sterndr	DAPT e full down position and hold the switch for five ive reaches the full down position. Then press
Note: The asserted a Module w	e Active Trim Module need and trim position sensor r vill save the value on it's c	Is to see the trim button on the control handle eading not changing for 2 seconds. The Active Trim wn after the two seconds.
< Previous	Next >	64
	Skärm för anp	assad nedtrimning
DEVICE CONFIGURAT	TION	×
ACTIVE TR Trim the e trim up sv (trailer) p	RIM SETUP - TRIM UP ADA engine or sterndrive to the witch for five seconds afte vosition. Then press "NEXT	ग e full up (trailer) position and continue to hold the r the engine or sterndrive reaches the full up f. " Trim down to a running position when finished.
Note: The asserted a Module w	e Active Trim Module need and trim position sensor r vill save the value on it's c	Is to see the trim button on the control handle eading not changing for 2 seconds. The Active Trim win after the two seconds.
< Previous	Next>	



Skärm för val av huvudprofil

Översikt över trimprofiler

Större trimprofilskurvor

Active Trim-systemet kan konfigureras i någon av fem unika större trimprofiler. I följande illustration visas hur trimvinkeln jämfört med båtens hastighetskurvor skiljer sig från de fem större profilerna.

Om du vill öppna inställningen av Active Trim-profilen navigerar du till: **Settings>Mercury>Engines>ActiveTrim** (inställningar>Mercury>motorer>Active Trim). Enheten återgår då till installationsguiden, och du kan göra ändringar i profilen.



Konfigurera Active Trim-systemet med den större trimprofilen som är lämligast för en enskild båt och motorpaketskombination under normala driftsförhållanden.

Varje större profilkurva som visas i det föregående exemplet representerar den mellersta standardinställningen (justerbar trimprofil 3) för ett bredare utbud av justerbara trimprofiler. Varje större trimprofil har ett urval av fem trimprofiler som kan justeras av användaren så att föraren kan finjustera trimkurvan under båtens drift för att kompensera för skillnader i miljöförhållanden eller båtlast.

Den övre gränsen för en vald huvudtrimprofil motsvarar en användarjusterbar trimprofil 5. Den nedre gränsen motsvarar den användarjusterbara trimprofilen 1.

Överlappning av större trimprofilskurvor

Urvalen med fem större trimprofiler överlappar varandra. Du placerar trimkurvsurvalen för större profiler 4 och 3 (från det första diagrammet) på ett diagram som visar en betydande överlappning. Den övre gränsen för större profil 3 är högre än den nedre gränsen för större profil 4, vilket gör att en del av trimkurvsurvalen delas av båda profilerna. I praktiken innebär detta att små variationer i förhållandena vid vilka systemet konfigurerats inte översätts till stora variationer i systemprestanda.



Exempel på större trimprofilsöverlappning (den faktiska överlappningen varierar)

- a Övre gräns för större profil 4
- **b** Nedre gräns för större profil 4
- Detta område (c) plus (g) motsvarar hela området för huvudprofil 4
- **d** Övre gräns för större profil 3
- e Nedre gräns för större profil 3
- f Detta område (f) plus (g) motsvarar hela området för huvudprofil 3
- g Intervallöverlappning för för större profil 4 och 3

SkyHook

Översikt

SkyHook är en funktion för joystickstyrning. SkyHook håller båten på en viss GPS-position i vattnet. SkyHook aktiverar motorerna eller drivenheterna i ett antal riktningar och hastigheter för att kompensera för den inverkan som vind och strömmar har på båten. Detta är särskilt användbart när man väntar på att en bro ska öppnas eller på att båttrafiken ska lätta. När SkyHook aktiveras tar det över och bibehåller båtens position.

VesselView och Design 2-joysticken

Funktionsflikarna på VesselView och knapparna på Design 2-joysticken är utformade för att aktivera alla kursändringar, rutter samt alla SkyHook-funktioner. Till exempel: (a) Kursen kan aktiveras med joysticken och VesselView kan användas till att göra justeringar genom flikarna på skärmen i SkyHooks autopilotmeny. Likadant kan antingen joysticken eller VesselView används till att försätta en funktion i standby eller till att inaktivera en funktion.



- a Kursfunktion
- **b** Ruttfunktion
- c SkyHook-funktion

Avsnitt 3 - Funktioner och användning

Funktioner

SkyHook

När SkyHook aktiveras visas ett varningsfönster som uppmanar användaren att se till att det inte finns några simmare i närheten av båten. Tryck på **Continue** (fortsätt) för att bekräfta att du har läst meddelandet.

SkyHook kopplas inte in om inte joysticken och reglagen är i neutralläge.

Innan SkyHook kopplas in (aktiveras) måste användaren:

- 1. Informera passagerarna om hur SkyHook fungerar, om att de inte får befinna sig i vattnet, på trampolinen eller lejdaren, och om att vara uppmärksamma på plötsliga förändringar i båtens läge.
- 2. Informera passagerare om alla hörbara och synliga varningssystem kan kan vara installerade på båten och när de kan förväntas bli aktiva.
- 3. Kontrollera att ingen är nära båtens akter eller i vatnet nära båten.

När SkyHook har kopplats in (aktiverats) måste användaren:

- 1. förbli vid roderstationen och vara på sin vakt.
- 2. Koppla ur (avaktivera) SkyHook om någon hoppar i vattnet eller närmar sig båten från vattnet.

▲ VARNING!

En snurrande propeller, en båt i rörelse, eller ett föremål som anslutits till en båt i rörelse, kan orsaka människor i vattnet att skadas allvarligt eller t.o.m. ha dödlig utgång. När Skyhook är aktiverat, snurrar propellrarna och båten rör sig för att bibehålla båtens läge. Stäng omedelbart av motorn, om det finns personer i vattnet nära båten.



63955



Varning om SkyHook-aktivering

SkyHook aktivt

SkyHook förblir aktivt till dess att användaren avbryter funktionen. SkyHook-datapanelen kan minimeras även om SkyHook är aktivt. Ett textmeddelande visas på skärmen för att varna användaren.



Datapanel minimerad, SkyHook aktivt

Kurs

Automatisk kursriktning låter båten automatiskt bibehålla en kompassriktning medan båten körs.

Aktivering av automatisk kursriktning

- 1. Se till att tändningslåset för styrbords motor är i körläge.
- 2. Placera minst en motor som är i gång i framåtväxel. **OBS!** Automatisk kursriktning fungerar inte med ERC-spakarna är i neutral- eller backläge.
- 3. Styr båten till önskad kompassriktning.
- 4. Aktivera Heading (kurs).
- 5. Kursjusteringar kan göras på skärmen, i steg om 1° och 10°.



- a Den kurs som båten är på för tillfället
- b Önskad kurs, eller målkurs
- **c** 1° kursändring åt babord
- **d** 1° kursändring åt styrbord
- e 10° kursändring åt babord
- **f** 10° kursändring åt styrbord

Rutt

▲ VARNING!

Undvik allvarlig personskada eller dödsfall. Ouppmärksam båtkörning kan resultera i kollision med andra farkoster, hinder, simmare och undervattensterräng. Autopiloten navigerar längs en förinställd rutt men reagerar inte automatiskt på faromoment nära båten. Föraren måste stanna vid rodret, beredd att undvika farorna och varna passagerare för kursändringar.

Ruttläget gör det möjligt för båten att automatiskt navigera till en specifik ruttpunkt eller följd av ruttpunkter, vilket kallas en ruttpunktskurs. Denna funktion är avsedd för användning i öppet vatten, utan hinder över eller under vattenytan. Använd exempelrutten som visas i följande illustration:

- Ruttpunkterna visas i numrerade fyrkanter inom ankomstcirkeln (en streckad cirkel runt den numrerade fyrkanten).
- En en fara finns mellan ruttpunkt 1 och 2. Om dessa ruttpunkter används för rutten, försöker autopiloten navigera genom faran. Det åligger föraren att välja ruttpunkter som undviker alla faror.
- Ruttpunkt 4 är för nära 3 för att användas i samma rutt. Ruttpunkterna måste vara på tillräckligt stort avstånd från varandra så att ankomstcirklarna inte korsar varandra.

• En rutt, inklusive ruttpunkt 1, 2 och 3, representeras av en rak streckad linje. Autopilotsystemet kommer att försöka att navigera längs denna rutt. Det åligger kaptenen att säkerställa att rutten inte har några faror och att stå på vakt medan båten är under gång.



Exempelrutt

Tänk på följande när funktionen ruttläge (ruttpunktsföljning) är aktiv och båten börjas köras:

- · Föraren måste stanna vid rodret hela tiden. Funktionen är inte avsedd att tillåta obemannad båtdrift.
- Använd inte ruttläge som den enda navigeringskällan.

VIKTIGT! Ruttläge kan endast användas med sjökortsplottrar som godkänts av Mercury Marine.

Ankomstradien måste ställas in på 0,05 sjömil eller mindre. Se bruksanvisningen till sjökortsplottern för information.

Denna funktions noggrannhet kan påverkas av miljöförhållanden och felaktigt bruk. Observera följande information när du använder funktionerna Track Waypoint (spåra ruttpunkt) och Waypoint Sequencing (ruttpunktssekvensering).

Ruttpunktsdata – avståndsinställningar					
Mellan ruttpunkter	Större än 1,0 sjömil (1.15 mile)				
Ankomstlarm	Inte mindre än 0.1 sjömil (0.12 mile)				

VIKTIGT! Ruttläge kommer att svänga båten automatiskt när den kommer till en plottad ruttpunkt.

Så här aktiveras rutt-läget:

- 1. Slå på sjökortsplottern och välj en ruttpunkt som ska spåras.
- 2. Placera minst en ERC-spak i framåtväxel. Rutt-läget fungerar inte om båda spakarna är i neutral- eller backläge.
- 3. Styr båten manuellt till kursen till den första ruttpunkten och håll båten stadigt vid säker körhastighet.

▲ SE UPP!

Undvik skada från oväntade svängningar vid hög hastighet Om du kopplar in funktionen spåra kurspunkt eller kurspunktsekvens vid planing kan leda till att båten svänger tvärt. Bekräfta nästa kurspunkts riktning innan du kopplar in dessa autopilotfunktioner. När du kör i läge kurspunktsekvens ska du vara förberedd på att vidta lämpliga åtgärder när du når en kurspunkt.

- 4. Välj ruttfliken på skärmen.
 - VesselView ger ifrån sig en enkel ljudsignal för att uppmärksamma användaren på att **Route**-läget (rutt) är i drift. **OBS!** Två ljudsignaler hörs om ruttläget inte aktiveras.
 - Autopiloten spårar till den första ruttpunkten på sjökortsplotterns kurs.
- 5. VesselView ger ifrån sig en ljudsignal vid alla ruttpunkter.
- 6. Om du är i den ruttpunktsankomstzon som ställts in av sjökortsplottern, informerar rutt-läget bara autopiloten att det är OK att fortsätta till nästa ruttpunkt. Ruttpunktssekvensläget agerar som en ruttpunktsbekräftelsefunktion och Precision Pilot ger en ljudsignal när båten är i zonen.

7. Om du inte är i en tidigare inställd ruttpunktsankomstzon startar ruttläget automatisk sekvensering till ruttpunkterna i rutten. Bekräfta att du förstår informationen som visas i popup-fönstret.



Skärm för varning om kursändring

8. Var beredd. Båten svänger automatiskt i detta läge. Du måste veta att det är säkert att svänga när båten kommer in i en ruttpunktsankomstzon. Informera passagerarna om att båten svänger automatiskt så att de är förberedda.









VesselView-enheter som stöder SkyHooks avancerade funktioner

SkyHooks avancerade funktioner finns tillgängliga för köp som nedladdningsbart innehåll (DLC) genom GoFree-shoppen, med start i slutet av maj 2017. Dessa funktioner kräver Mercurys senaste joysticksystem och, till en början, VesselView 703. Båtägare kommer att kunna köpa SkyHooks avancerade funktioner till VesselView 502, VesselView 702 samt kompatibla Lowrance- och Simrad-skärmar efter en programvaruuppdatering i slutet av 2017. Det kan hända att de elektroniska styrmodulerna i joysticksystemet måste uppdatera den inbyggda programvaran hos en Mercury-certifierad återförsäljare för att de avancerade funktionerna ska kunna användas. Du kan köpa avancerade funktioner på: https://gofreemarine.com/products/mercury/.



Joysticken Mercury Design 2

Avancerade funktioner

De avancerade SkyHook-funktionerna är endast tillgängliga på båtar som är utrustade med en kompatibel Mercuryjoystick.

När du är kvar i SkyHook kan följande funktioner användas för ökad positionskontroll över båten.

Kursjustering

Kursjustering ger joysticksanvändare möjligheten att justera den fasta kursen i steg om 1° och 10° när SkyHook är aktivt, vilket gör kontrollen över båten ännu mer exakt.

BowHook

Med BowHook kan du låsa upp kursen och bibehålla positionen, vilket gör att båten kan peka i den riktning som vindar och strömmar bestämmer. Denna funktion är användbar när du inte behöver en fast kurs.

DriftHook

Med DriftHook kan användaren bibehålla båtens kurs och låsa upp båtens position, vilket gör att vindar och strömmar för med sig båten. Justeringar i steg om 1° och 10° kan göras när båten driver och den är kopplad till Heading Adjust (kursjustering).

SkyHooks avancerade funktioner Heading och Route (kurs och rutt) fungerar likadant som de fristående autopilotmotparterna. Den enda skillnaden är att dessa funktioner är tillgängliga i SkyHook-läget. I Heading Adjust (kursjustering) kan ändringar av båtens riktning också göras i steg om 1 och 10 grader. I Route (rutt) kan ändringar göras av ruttpunkter och destinationer.

Köpa SkyHooks avancerade funktioner

Du kan köpa avancerade funktioner på: <u>https://gofreemarine.com/products/mercury/</u>. Följ instruktionerna på webbplatsen under inköpsprocessen.



När ett köp har bekräftats får användaren en aktiveringskod. Koden kan anges i VesselView.



Skärm för inmatning av upplåsningskod

Kursjustering

Kursjustering ger joysticksanvändare möjligheten att justera den fasta kursen i steg om 1° och 10° när SkyHook är aktivt, vilket gör kontrollen över båten ännu mer exakt.

Välj alternativet Heading Adjust (kursjustering) från menyfliken.



SkyHook aktivt med Heading Adjust (kursjustering)

Genom fliken Heading Adjust (kursjustering) ändrar du kursen i steg om 1° eller 10°.



- a Aktuell kursriktning
- b Ny målkurs för båten
- c 1° kursändring åt babord
- d 1° kursändring åt styrbord
- e 10° kursändring åt babord
- 10° kursändring åt styrbord

DriftHook

Bibehåll båtens kurs och lås upp båtens position, vilket gör att vindar och strömmar för med sig båten. Justeringar i steg om 1° och 10° kan göras när båten driver och den är kopplad till Heading Adjust (kursjustering).

Välj alternativet DriftHook från menyfliken.

Ett varningsfönster visas, som råder simmare att flytta sig från området runt båten för att undvika skador från propellern. DriftHook aktiveras inte förrän användaren har bekräftat att han/hon har sett varningen och väljer att gå vidare.

▲ VARNING!

En snurrande propeller, en båt i rörelse, eller ett föremål som anslutits till en båt i rörelse, kan orsaka människor i vattnet att skadas allvarligt eller t.o.m. ha dödlig utgång. När Skyhook är aktiverat, snurrar propellrarna och båten rör sig för att bibehålla båtens läge. Stäng omedelbart av motorn, om det finns personer i vattnet nära båten.



Varning om fara för skador från propellern



SkyHook aktivt med DriftHook inkopplat

BowHook

Lås upp båtens kurs och bibehåll positionen, vilket gör att båten pekar i den riktning som vindar och strömmar tar den till. Användbart när det inte behövs någon fast kurs.

Välj alternativet BowHook från menyfliken.



Menyfält med avancerade funktioner på skärmens vänstra sida

En varning om fara för skador från propellern visas på skärmen.

▲ VARNING!

En snurrande propeller, en båt i rörelse, eller ett föremål som anslutits till en båt i rörelse, kan orsaka människor i vattnet att skadas allvarligt eller t.o.m. ha dödlig utgång. När Skyhook är aktiverat, snurrar propellrarna och båten rör sig för att bibehålla båtens läge. Stäng omedelbart av motorn, om det finns personer i vattnet nära båten.



BowHook aktivt

Anteckningar:

Avsnitt 4 - Inställning och kalibrering

Innehållsförteckning

Aktivering av inställningar	64
Aktivera inställningsmenyn	64
Touch Lock	65
Systeminställningar	66
Navigera till menyn Settings (Inställningar)	66
Placering av styrpulpet och enhet	67
Inställningsguide	67
Simulate (Simulera)	68
Båtinställningar	68
Flikar	68
Tankar	70
Hastighet	72
Styrning	75
Vessel Control (Båtreglage)	77
Installerade kameror	78
Genset Enabled (Dieselgenerator aktiverad)	78
Autopilot aktiverad	80
UnMaintenance Notification (Underhållsmeddelande)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	81
Prompt Navigation Autopilot (uppmana autopilot för	
navigering)	81

Sea Temp (Sjövattentemperatur)	82	
Motorinställningar	82	
Visade motorer	82	
Engine Model (Motormodell)	83	
Limits (Begränsningar)	84	
Supported Data (Data som stöds)	85	
Typen Cruise/Smart Tow (Farthållare/Smart bogserir	ıg)	
	87	
Trim	87	Λ
EasyLink-inställningar	88	4
Integration av EasyLink-mätare	88	
Larm	90	
Larminställning	90	
Personlighetsfil	90	
Export (Exportera)	90	
Import (Importera)	92	
Kalibrering av pekskärm	93	
Kalibrering av pekskärmen	93	

Aktivering av inställningar

Aktivera inställningsmenyn

Om du trycker på inställningsikonen uppe till vänster på **hem**-skärmen öppnas fönstret **System Controls** (systemkontroller). I fönstret System Controls (systemkontroller) finns panelen **Settings** (inställningar).



a - Inställningsikonen

63275

Om du sveper lodrätt nedåt från toppen av skärmen öppnas fönstret **System Controls** (systemkontroller). Där trycker du på panelen **Settings** (inställningar).



Fönstret System Controls (systemkontroller)

Touch Lock

Touch Lock är en funktion som gör det möjligt för användaren att låsa skärmen, så att den inte kan ändras genom tryck eller svepningar. När Touch Lock är aktivt navigerar du genom VesselView med hjälp av vridknappen och panelknapparna.



I händelse av att skärmen inte reagerar på tryck. Det kan hända att Touch Lock (beröringslås) har aktiverats av misstag. Om du vill att VesselView återgår till sin normala drift använder du vridknappen för att öppna hemskärmen, där du trycker på Power-ikonen i skärmens nedre högra hörn. Bläddra genom skärmelementen med vridknappen tills Power-ikonen lyser upp. Tryck på Power-knappen för att återställa skärmens pekfunktion.



63279



Meddelande om att pekfunktionen har aktiverats. Tryck på Power-knappen för att aktivera pekfunktionen.

Systeminställningar

Navigera till menyn Settings (Inställningar)

Alla inställningar kan ändras när som helst via menyn Settings (Inställningar). Du kan gå till alla rullgardins- och expansionsmenyer genom att trycka på skärmen eller använda vridknappen.

Du öppnar till inställningsmenyn genom att svepa nedåt från skärmens övre del. Då öppnas fönstret System Controls (Systemkontroller). Välj panelen Settings (Inställningar). En meny visas på skärmens vänstra sida. Välj Mercury i listan med alternativ. Fönstret med VesselView-inställningar som styrs av Mercury-sidan av MFD öppnas.


Placering av styrpulpet och enhet

I System Settings (Systeminställningar) kan föraren definiera placeringen av och numret på VesselView. Detta är viktigt när flera VesselView-enheter är installerade på en båt. Genom att tilldela unika styrpulpetspositioner och enhetsnummer undviker man kommunikationsfel i reglagenätverket.

SETTINGS	19.7 IL	×
Helm 1, Device 1.		•
Setup wizard		•
Simulate		•
	EasyLink	+
Navigation	Alarms	•
🛃 Fuel	Personality file	•
Mercury		
Tracks and Trips		61656

-

Inställningsguide

Inställningsguiden förklaras i avsnitt 2. Ändringar i inställningsguiden kan göras när som helst genom att öppna programmet via den här menyn.

	19.7 ft	
SETTINGS		X
Helm 1. Device 1		•
Setup wizard		•
Simulate		•
	EasyLink	•
Navigation	Alarms	•
🛃 Fuel	Personality file	•
Ø Mercury		
Tracks and Trips		

61657

Simulate (Simulera)

Simuleringsfunktionen används på återförsäljarnivå för att visa konsumenter funktionerna på displayen. När enheten är i läge Simulate (Simulera) ska de data som visas på skärmen inte användas som navigeringsinformation. Alla data som visas under Simulate (Simulera) genereras slumpmässigt.

SETTINGS		×
Helm 1, Device 1.		•
Setup wizard		•
Simulate		•
Undit	EasyLink	•
Navigation	Alarms	×
Eð Fuel	Personality file	•
Mercury		
Tracks and Trips		
		61658

Båtinställningar

Flikar

Menyn Settings (inställningar) hittar du genom att svepa nedåt utifrån skärmen till den övre delen av skärmen. Detta öppnar fönstret **System Controls** (systemkontroller). Tryck på panelen **Settings** (inställningar). En meny visas till vänster på skärmen. Välj **Mercury** från listan med alternativ. Fönstret med VesselView-inställningar som styrs från Mercury-sidan av den multifunktionella skärmen öppnas.

Tryck på inställningsalternativet Vessel (båt).

Välj alternativet Tabs (trimroder).



Genom roderinställningarna kan användaren visa rodrens position på skärmen genom att markera kryssrutan **Show** (visa). Alternativet **Source** (källa) gör att användaren kan välja den utombordare eller drivenhet som överför rodergivarens data till nätverket.

	19.7 ft	1-	
SETTINGS		Tabs	Source None -
System	System	Tanks	Show
Feature Unlock	Vessel	Speed	Stbd Calibration
	Engines	Steering	Port Calibration
Chart	EasyLink	Vessel Cor	Set Stbd Zero
Navigation	Alarms	Cameras i	Set Port Zero
📕 रे Fuel	Personality file	Genset enal	bled 🔽
Mercury		Autopilot er	nabled 🔽
		Maintenand	ce notification
Tracks and Trips		Prompt Nav	vigation Autopilot 🔽

Fliksensordata skickas av en av utombordarna eller något av dreven på båten. Använd följande bild för att bestämma rätt alternativ.

Utöver PCM-valen finns det alternativ för att välja antingen FLIKEN – trimflikens gränssnittsmodul eller TVM (dragkraftsvektormodulen) för att skicka flikdata till VesselView.



Alternativ för drevtilldelning

- a PCM0 = styrbord eller styrbord yttre
- b PCM1 = babord eller babord yttre
- **c** PCM2 = styrbord inre eller mitten
- d PCM3 = babord inre

SETTINGS	-1	Tabs	Source	None -
System	System	Tanks	Show	None
Eeature Unlock	Vessel	Speed	Stbd Calibra	РСМО
	Engines	Steering	Port Calibra	PCM1
Chart	EasyLink	Vessel Cor	Set Stbd Zei	PCM2
Navigation	Alarms	Cameras i	Set Port Zer	PCM3
Fuel	Personality file	Genset enal	bled	TVM
Ø Mercury		Autopilot er	nabled	ТАВ
Tracks and Trins		Maintenand	e notification	
		Promot Nav	vigation Autopi	lot 🖌

61661

Med flikkalibrering kan föraren sätta flikar i översta och nedersta lägena och anteckna procenten. Detta är praktiskt för att avgöra den sanna 0°-trimpositionen – punkten vid vilken flikarna är parallell med båtens köl. Rätt kalibrerade flikar visar korrekt position för reglarna på skärmen.

Kalibrera flikarna genom att trimma fliken som är parallell med skrovet och anteckna värdet. Detta är flikarnas verkliga 0 %. Trimma fliken hela vägen ner och anteckna värdet. Detta är flikarnas verkliga 100 %. Välj Save (Spara) för att behålla nya kalibrerade data.



- a Välj önskat antal kalibreringspunkter
- Position f
 f
 ikarna f
 registreringssyfte
- Välj Save (Spara) om du vill spara kalibreringen

Set outboard or drive to Zero (Ställ in utombordare eller drev på noll) är det verkliga flikläget som visas som 0 % på displayen. Förare kan avgöra vid vilken punkt som båten går plant i vattnet. Vid den här körpositionen kan flikarna i själva verket stå i en nedåtgående vinkel. Alternativet Set to Zero (Ställ in på noll) låter föraren ställa in en optimal planingsvinkel som 0 % på mätaren. Exempel: ett sant flikläge på 10 % är det läge där båten går plant och VesselView visar det som 0. På så sätt visas sanna värden under 10 % som negativa värden.

Tankar

	19.7 ft	
SETTINGS		Tabs 🕨
System	System	Tank Fuel Tank 1 : STBD 1
Feature Unlock		Spee Configure Tanks
	Engines	Steering
Chart	EasyLink	Vessel Control
Navigation	Alarms	Cameras installed
📕 े Fuel	Personality file	Genset enabled
Mercury		Autopilot enabled
		Maintenance notification
Tracks and Trips		Promot Navigation Autopilot 🖌
		6324

Tankkonfigurationen beskrivs i inställningsguiden men ytterligare ändringar och inställningar kan göras via tankmenyn när som helst.

Tankinställningar och kalibreringar medger val av tanktyp, tankvolym och kalibreringsmetod för tankar.

Source	%	Туре	Capacity (gal)	Name
PORT 1	79	×		
PORT 2	88		1922	2
STBD 1	79	Fuel	100.00	STBD 1
STBD 2	88			
Unmonitored		Fuel		(internet)

Genomför tankkalibrering: Det kan finnas många anledningar till att en tank behöver kalibreras: tankar med udda form, Vbottnade tankar, stegsidade tankar, till och med tankens läge när båten är i vattnet. Flottörer och sändare kan skicka felaktiga data till användaren, vilket skapar problem med visningen av bränsle och andra volymer. Det bästa sättet att uppnå tankkalibrering på är med en tom tank med känd kapacitet. Pumpa en fjärdedel av kapaciteten och registrera positionen för flottören eller sändaren. Upprepa proceduren i steg om en fjärdedel och registrera positionen för flottören eller sändaren varje gång. Gör detta tills tanken är full. Genom tankkalibrering kan användaren justera avläsningarna av en tank från full till tom. När en tank har markerats trycker du på pilen till höger om fliken för att aktivera kalibreringsskärmen. Standardavläsningarna finns i andra kolumnen och går att välja. I följande exempel vet vi att bränsletanken är full, men vi får en avläsning som säger att tanken är 79 procent full. Tryck på knappen Record (registrera) på raden med 100 procent. VesselView kommer då att se en avläsning på 79 procent som full och justera de halva och tomma avläsningarna därefter. När användaren känner till tanknivån kan tankkalibrering när som helst användas till att korrigera mätaravläsningarna så att de matchar den kända nivån.

Syste	d Value: 79				
📩 Feati	1:	000	000.0	Record	
Chart	2:	025	025.0	Record	
Navîu	3:	050	050.0	Record	
75	4:	075	075.0	Record	
E3 Fuel	5:	100	100.0	Record (b)	
Merc Reset				Save Cancel	

- a Aktuell fullvärde före kalibrering
- b Anteckna kalibreringsfält
- c Spara aktuella kalibreringsdata

61671

VesselView gör det möjligt för användaren att invertera volymvärdet på de tankar som övervakas. Detta alternativ är tillgängligt för de tanksändare som överför data som är motsatt till data från traditionella standardsändare. Standardsändare av tanknivå läser av ett motstånd på 33—240 ohm. En avläsning på 240 ohm indikerar en tom tank och en avläsning på 33 ohm indikerar en full tank. Inverterade tanksändare läser vanligtvis av 0–180 ohm, där 0 indikerar en full tank och en avläsning på 180 indikerar en tom tank.

	19.7 ft		
DEVICE CONFIGURATION			×
STBD 1 TANK CONFIGURATION Tank type			
Fuel			
Tank capacity (gallons)			
0100.00			
Name STBD 1			
		ОК	Cancel
			6350

OBS! Fråga tillverkaren av båtens tanksändare om detta alternativ är lämpligt för din situation. Välj Save (Spara) när tankkalibreringen är klar så att enheten återgår till navigeringsskärmen.

Hastighet

Genom hastighetsinställningar kan föraren välja vilken typ av sensor eller sändare som VesselView ska ta emot data ifrån. Hastighetsinställningar kan konfigureras med denna meny.

Hastighetskällan har möjlighet att välja en GPS och GPS-källan, nätverket CAN P eller CAN H. När du väljer pitotalternativet öppnas ett urval av källor – PCM:er.

Pitotsensordata skickas av en av utombordarna eller ett av dreven på båten. Använd figurerna nedan för att bestämma var varje dekal ska placeras.

	19.7 ft				
SETTINGS		Tabs			
System	System	Tanks			•
Feature Unlock	Vessel	Spee	Speed Sou	rce GPS	
	Engines	Steer	Pitot	Strategy	
Chart Chart	EasyLink	Vesse	Paddle	GPS	
Navigation	Alarms	Cameras i	nstalled		
🛃 Fuel	Personality file	Genset en	abled	¥	7
Mercury		Autopilot	enabled	1	
Testered		Maintena	nce notifica	ation	
		Prompt N	avigation A	utopilot 🔽	100

Hastighetsstrategi - GPS eller mekaniska alternativ



Alternativ för drevtilldelning

- a PCM0 = styrbord eller styrbord yttre
- b PCM1 = babord eller babord yttre
- c PCM2 = styrbord inre eller mitten
- d PCM3 = babord inre

Pitotalternativen omfattar 100 psi (690 kPa) och 200 psi (1380 kPa). Alternativet 200 psi (1380 kPa) gäller endast för Mercury Racing-utombordsmodeller.

Pitotmultiplikatorn använder 1,00 som standardinställning och kan ökas eller minskas för att korrigera hastighetsvärden som är för höga eller för låga. Vid för låga hastighetsvärden ökar du pitotmultiplikatorn genom att välja multiplikatorfönstret och använda knappsatsen på skärmen för att ange ett värde. Vid för höga hastighetsvärden minskar du pitotmultiplikatorn genom att välja multiplikatorfönstret och använda knappsatsen på skärmen för att ange ett värde.

SETTING	5		Tabs	•
\$	System	System	Tanks	•
	Feature Unlock	Vessel	Spee Spee	d Source GPS -
A	Pitot source	PCM0 +	Steer Pitot	•
0	Pitot sensor type	e 100 PSI +	Vesse Pado	lle 🕨
\oslash	Pitot multiplier.	1.000	Cameras instal	led
Ðð	Fuel	reisonality file	Genset enable	d 🖌
	Mercury		Autopilot enab	led 🔽
			Maintenance r	otification
00	Tracks and Trips		Promot Naviga	tion Autopilot 🔽

Välj den utombordare eller det drev som överför paddelhjulsdata till VesselView. Använd figurerna nedan för att välja rätt utombordare/drev.



Alternativ för drevtilldelning

- a PCM0 = styrbord eller styrbord yttre
- b PCM1 = babord eller babord yttre
- c PCM2 = styrbord inre eller mitten
- d PCM3 = babord inre

Typen av paddelhjul kan väljas som antingen Legacy (Äldre modell) eller Current (Aktuell modell) beroende på modellen som används på båten.

Paddelhjulsfrekvensen kan ändras för att matcha kraven för olika givare. 4,9 Hz per mile eller 5,7 Hz per knop är frekvensen för den paddelhjulshastighetsgivare som Mercury Marine tillhandahåller. Kontrollera de instruktioner du fick med paddelhjulet för information om paddelhjulets signalfrekvens. Välj multiplikatorfönstret och använd knappsatsen på skärmen för att ange ett värde. Genom att välja Auto correct (Autokorrigera) synkroniserar du paddelhjulet med GPS-signalen. Regeln kan användas för att uppnå samma resultat.

		19.7 ft			
SETTINGS			Tabs		•
System	System	- 64	Tanks		•
Feature Unlock	Vessel		Spee	Speed Source G	PS -
A	Engines		Steer	Pitot	•
Paddle source	PCM0 -	1	Vesse	Paddle	•
Paddle speed sens	or Current -	-	Camera	s installed	
Paddle frequency.	4.9 Hz/mph	ile	Genset	enabled	~
Calibrate paddle s	peed		Autopil	ot enabled	~
		-	Mainter	nance notification	
Tracks and Trips		1.1	Prompt	Navigation Autopi	lot 🗸
					6168

Kalibrering av paddelhjulet åstadkoms genom att använda en enhet med GPS som kan hjälpa föraren att justera de avlästa värdena från paddelhjulet. Genom att använda regeln kan föraren öka eller minska data från paddelhjulssensorn.

61689

Genom att välja Auto correct (Autokorrigera) synkroniserar du paddelhjulet med GPS-signalen (om den är installerad i nätverket). Regeln kan användas för att uppnå samma resultat.

19.7能	
CALIBRATE WATER SPEED	×
This calibration will be applied at this display.	
Adjust water speed using the Correction (%) slider. Press Auto correct to matches water speed to ground speed.	o automatically choose the correction that
Paddle Speed (mph)	
Speed Over Ground (mph)	0.0
Correction (%)	100.0
	Auto correct
ок	Cancel

Styrning

Data om styrkälla kan vara antingen PCM eller TVM (thrust vector model) med alternativ att visa data på skärmen, att invertera styrsignalen och att välja en styrförskjutning.



Alternativ för drevtilldelning

- a PCM0 = styrbord eller styrbord yttre
- **b** PCM1 = babord eller babord yttre
- **c** PCM2 = styrbord inre eller mitten
- d PCM3 = babord inre

Invertering av styrsignalen kan vara en praktisk åtgärd om det finns en bakåtriktad VesselView monterad. I det fallet kommer styrdata att vara rätt från förarens synvinkel.

	19.7ft	
Settings		Tabs 🕨
System	System	Tanks 🕨
Chart	Vessel	Speed •
	Engines	Steering angle source TVM -
Navigation	EasyLink	Show
📕 े Fuel	Alarms	Invert steering
Ø Mercury	Personality fil	Offset 0.0 °
Tracks and Trips	=	Autopilot enabled Autopilot enabled
	L	6324

Styrförskjutningen används för att justera utombordaren, akterdrevet eller inombordaren till noll grader. När drevet är placerat vinkelrätt mot skrovet kan styrvinkeln som visas på skärmen vara annorlunda än data från styrsensorn på drevet. Välj fönstret Offset (Förskjutning) för att justera detta fel. Dialogrutan Steering Angle Calibration (Kalibrera styrningsvinkel) visas. Genom att välja knappen Calibrated row Zero (Kalibrerad rad noll) tillämpas förskjutningen. Observera att förskjutningen inte ändras på skärmen förrän knappen Save (Spara) väljs.

SETTINGS					×
Syste	m System	n			٠
	STEERING ANGLE CALIBRATION	1.1.5.5.7		×	+
0		Uncalibrated:	6.0 °		
Chart		Offset:	+00.0 °	Zero	
Navi)		Calibrated:	6.0 °	Zero	÷
The Fuel	Save	(Cancel		*
Merce	ury				
Track					
					61699

Vessel Control (Båtreglage)

Inställningarna för Vessel Control (Båtreglage) låter föraren aktivera tillgängligheten av autopilotfunktionerna.

	19.7 h		
SETTINGS		Tabs	•
System	System	Tanks	•
Feature Unlock	Vessel	Speed	•
	Engines	Steering	•
Chart	EasyLink	Vessel Conti Cruis	ie 🗸
Navigation	Alarms	Cameras ins Troll	~
🛃 Fuel	Personality file	Genset enal Sma	rt Tow
Mercury		Autopilot ei Rese	t to defaults
		Maintenance notifica	ation
Iracks and Irips		Prompt Navigation A	utopilot 🗸
			6324

Alternativen för autopilotfunktionerna är Cruise, Troll och Smart Tow. En återställning till standardinställningarna avmarkerar alla autopilotfunktioner som inte finns tillgängliga, beroende på motorpaketet för båten som valts i installationsguiden.



OBS! Om ingen av kryssrutorna är markerad efter en återställning saknar motorn stöd för autopilotfunktionerna i VesselView.

Installerade kameror

Installerade kameror ger användaren möjlighet att se video eller kamerakällor på skärmen till VesselView. VesselView har stöd för två videokanaler. Du kan välja att visa endast en kanal eller att växla skärmarna mellan de tillgängliga videokamerorna. Tidsintervallet mellan växlingarna kan ställas in på 5 till 120 sekunder. Skärmen kan optimeras genom att justera videoinställningarna. Justeringarna är individuella för varje källa.

Tabs Tanks Speed Steering)
Tanks Speed Steering)
Speed Steering)
Steering	
)
Vessel Control	j
Cameras installed	~
Genset enabled	~
Autopilot enabled	~
Maintenance notification	
Prompt Navigation Autopilo	t 🗸
	Vessel Control Cameras installed Genset enabled Autopilot enabled Maintenance notification Promot Navigation Autopilo

VIKTIGT! Kontrollera att detta alternativ inte är markerat om båten inte har några kameror installerade. I vissa situationer kan VesselView få störningar i visningen av data om kryssrutan Cameras Installed (Installerade kameror) är markerad och VesselView inte kan hitta några kamerakällor.

Genset Enabled (Dieselgenerator aktiverad)

Genset Enabled (Dieselgenerator aktiverad) låter VesselView leta efter generatordata på nätverket.

	19.7ft		
SETTINGS		Tabs	*
🔆 System	System	Tanks	۲
Feature Unlock	Vessel	Speed	•
•	Engines	Steering	•
Chart	EasyLink	Vessel Control	*
Navigation	Alarms	Cameras installed	
🛃 Fuel	Personality file	Genset enabled	
Mercury		Autopilot enabled	
		Maintenance notification	
Tracks and Trips		Prompt Navigation Autopilot	3328
		6	3328

Med generatorn aktiverad i VesselView kan användaren välja Mercury-fliken i menyfältet till vänster.



Välj alternativet MORE (mer).



Välj alternativet GENSET (generator) i menyn.



VesselView visar generatordata från den generator som är ansluten till båtens kommunikationsnätverk.



OBS! För att säkerställa att korrekt generatorbränsledata visas måste alternativet **Genset Fuel** (generatorbränsle) väljas under **Tank Configuration** (tankkonfiguration) i **Setup Wizard** (installationsguiden) eller i menyn **Vessel Settings** (båtinställningar).

11:54:17 am	
DEVICE CONFIGURATION	×
PORT CNTR 1 TANK CONFIGURATION Tank type	
Genset Fuel	
Oil Water Gray Black Live well	
Genset Fuel	
	63271

Autopilot aktiverad



Inställningen Autopilot enabled (autopilot aktiverad) bör endast markeras om båten har ett autopilotsystem från en annan tillverkare än Mercury. Båtar som har Mercury-kontroller och joysticksystem bör inte ha denna inställning aktiverad. Aktivering av denna inställning på en båt med Mercury-autopilot kan ha en negativ inverkan och leda till felaktiga visningar.

VIKTIGT! Om Mercury-autopiloten inte svarar eller visar felaktig information bör du se till att denna ruta är avmarkerad.

UnMaintenance Notification (Underhållsmeddelande)

Kryssrutan Maintenance Notification (Underhållsmeddelande) låter VesselView visa schemalagt underhåll i fönster på skärmen.

	19.7 ft		-
SETTINGS		lanks	
System	System	Speed	•
	Vessel	Steering	•
Feature Unlock	Engines	Vessel Control	•
🚯 Chart	EasyLink	Cameras installed	
Navigation	Alarms	Genset enabled	~
Evol	Personality file	Autopilot enabled	~
	C	Maintenance notification	~
Mercury		Prompt Navigation Autopilo	ot 🗸
Tracks and Trips		Sea Temp	•
			6325

Prompt Navigation Autopilot (uppmana autopilot för navigering)

SETTINGS	1.5.7 ft.	lanks	
System	System	Speed	•
	Vessel	Steering	•
Feature Unlock	Engines	Vessel Control	
to Chart	EasyLink	Cameras installed	
Navigation	Alarms	Genset enabled	~
	Personality file	Autopilot enabled	~
		Maintenance notification	~
🧶 Mercury	•	Prompt Navigation Autopilo	ot 🗸
Tracks and Trips		Sea Temp	•
			632

Sea Temp (Sjövattentemperatur)

Källan för vattentemperatur kan väljas via den motor som skickar data eller genom att välja motsvarande sensor på listan.



På följande bild visas den fysiska placeringen av PCM-enheterna.



PCM-placeringar

- **a** PCM0 = styrbord eller styrbord yttre
- **b** PCM1 = babord eller babord yttre
- c PCM2 = styrbord inre eller mitten
- d PCM3 = babord inre

Motorinställningar

Visade motorer

Du öppnar menyn Settings (Inställningar) genom att svepa nedåt från utanför skärmen till dess övre del. Då öppnas fönstret System Controls (Systemkontroller). Välj panelen Settings (Inställningar). En meny visas på skärmens vänstra sida. Välj Mercury i listan med alternativ. Fönstret med VesselView-inställningar som styrs via flerfunktionsdisplayens Mercury-del.

De motorer som visas beskrivs i inställningsguiden, men ytterligare ändringar kan när som helst göras via menyn Engines Settings (Motorinställningar). VesselView kan visa upp till fyra motorer beroende på antalet motorer som valts i inställningsguiden. Föraren kan välja vilka motorer som visas. Genom att markera eller avmarkera val av motorer kan man bestämma vilka motorer som visas av VesselView.

SETTINGS	15.71		×
System	System		•
	Vessel		+
Feature Unlock	Engines	Engines shown	Port 🗹
thart	EasyLink	Engine model Six-Cylin	Starboard 🗸
Navigation	Alarms	Limits	۲
	Personality	Supported Data	•
		Cruise/SmartTow type	Auto 😽
🧭 Mercury		Trim	•
Tracks and Trips		Active Trim	
			6167

Engine Model (Motormodell)

Valet av motormodell låter användaren ändra beskrivningarna av motorpaketen. Motormodellerna beskrivs i inställningsguiden men ändringar kan göras när som helst. Ändringar som görs här kan göra att andra inställningar och visningsalternativ försvinner i VesselView.

	19.7	ft .		
SETTINGS	1			X
System	System			•
	Vessel			+
Feature Unlock	Engines	Engines showr	1	
thart	EasyLink	Engine model	ix-Cylinder 300	*
Navigation	Alarms	Limits	Pro Four Stroke 300	•
	Personality	Supported Dat	Pro Four Stroke 250	
		Cruise/SmartT	Pro Four Stroke 200	
🧭 Mercury		Trim	Six-Cylinder 300	
Tracks and Trips		Active Trim	Six-Cylinder 250	
				61673

Limits (Begränsningar)

Med hjälp av Limits-funktionen (Begränsningar) kan du sätta vissa intervall för många motorparametrar såsom varvtal, kylarvätsketemperatur, oljetemperatur, batterispänning och turbotryck. Ändringar som görs på begränsningarna påverkar inte motorpaketet eller funktionen Mercury Engine Guardian. De faktiska begränsningarna ställs in i den fabriksprogrammerade styrenheten på motorn.

	19.71	t	
ETTINGS			RPM
System	System		Fuel Rate
Feature Unlock	Vessel		Coolant Temp
	Engines	Engines show	Oil Temp
Chart Chart	EasyLink	Engine mod	Oil Pressure
Navigation	Alarms	Limits	Water Pressure
ກ້ Fuel	Personality	Supported D	Battery Voltage
a		Cruise/Smai	Intake Temp
Mercury		Trim	Boost Pressure
Tracks and Trips		Active Trim	Trans Oil Pressure

Följande bild visar ett exempel på skärmen Engine Limits (Motorbegränsningar).

SETTINGS					×
\$ 5ys	RPM LIMITS	5.45		×	*
Fee	att	Min:	00000	rpm	
G) ch	art	Max:	06850	rpm	
Na	Vī)	Warning low:	00000	rpm	÷.
The Fue	el	Warning high:	06450	rpm	
D Me	Reset	Save	Cancel		
S Tra					

61675

Setting (Inställning)	Beskrivning
Min:	Värdet vid basen av diagrammet på skärmen
Max:	Värdet vid toppen av diagrammet på skärmen
Warning low (Låg varning):	Värdet vid toppen av den nedre färgade delen av diagrammet på skärmen
Warning high (Hög varning):	Värdet vid basen av den övre färgade delen av diagrammet på skärmen

Standardvärdena för minimum och maximum är fabriksinställda för det motorpaket som valts i inställningsguiden eller menyn Engines Settings (Motorinställningar). Att öka eller minska minimi- eller maximivärdet kan i allmänhet göras efter förarens personliga preferenser.

Supported Data (Data som stöds)

Med Supported Data (Data som stöds) kan föraren välja vilken typ av data som VesselView ska visa. Listan över datakällor beror på det motorpaket som valdes i inställningsguiden. Välj kryssrutan för varje dataalternativ du önskar att VesselView ska kunna visa.

	- Witten		Actual Geal	~
System	System		Boost Pressure	~
Feature Unlock	Vessel		Fuel Pressure	
	Engines	Engines	Gear Pressure	
Chart	EasyLink	Engine n	Gear Temperature	
Navigation	Alarms	Limits	Load percent	
Fuel	Personality	Support	Manifold Temperatury	e
		Cruise/S	Oil Pressure	~
Mercury		Trim	Oil Temperature	~
🗧 Tracks and Trips		Active Tr	Throttle Percent	
TINGS	19.7f	i	Actual Gear	
TINGS	19.7f	t	Actual Gear	
System	19.7F System		Actual Gear (Boost Pressure (
TINGS System	System Vessel		Actual Gear (Boost Pressure (Fuel Pressure	
TINGS System Feature Unlock	System Vessel Engines	Engines	Actual Gear (Boost Pressure (Fuel Pressure Gear Pressure	
TINGS System Feature Unlock Chart	System Vessel Engines EasyLink	Engines Engine n	Actual Gear(Boost Pressure(Fuel Pressure(Gear Pressure(Gear Temperature(
 Feature Unlock Chart Navigation 	System Vessel Engines EasyLink Alarms	Engines Engine n Limits	Actual Gear(Boost Pressure(Fuel Pressure(Gear Pressure(Gear Temperature(Load percent(
TINGS System Feature Unlock Chart Navigation Fuel	System Vessel Engines EasyLink Alarms Personality	Engines Engine n Limits Support	Actual GearBoost PressureFuel PressureGear PressureGear TemperatureLoad percentManifold Temperature	
 Feature Unlock Chart Navigation Fuel 	System Vessel Engines EasyLink Alarms Personality	Engines Engine n Limits Support Cruise/S	Actual GearBoost PressureFuel PressureGear PressureGear TemperatureLoad percentManifold TemperatureOil Pressure	
TINGS System Feature Unlock Chart Navigation Fuel Mercury	System Vessel Engines EasyLink Alarms Personality	Engines Engine n Limits Support Cruise/S Trim	Actual GearBoost PressureFuel PressureGear PressureGear TemperatureLoad percentManifold TemperatureOil PressureOil Temperature	

Valda dataalternativ markeras med cirkel

Om du vill visa dataobjekt som valdes i listan **Supported Data** (data som stöds) när VesselView är i sitt normala visningsläge trycker du på ikonen med Mercurys M-logga mellan hastighets- och varvtalsmätarna.



De valda dataobjekten, upp till sex objekt, visas på en enda skärm.

:::	1	19.7ft			
		ENGINE			
					\times
		Р	S		· · ·
UTOPILOT	RPM	540	540	rpm	
A	Coolant Temp	140	140	°F	
CONTROL	Coolant Pressure	10	10	PSI	
VESSEL	Oil Pressure	41	41	PSI	
IRV	Fuel Flow	10	9	gal/hr	
MERCU	Boost Pressure	0	0	PSI	

63273

Om du vill ändra innehåll på denna skärm med motordata trycker du på och håller inne skärmen i några sekunder. Om valen är korrekta trycker du på X-symbolen i det övre högra hörnet för att stänga skärmen.



Markera eller avmarkera datavalen genom att trycka på kryssrutorna. När du är klar med dina val trycker du på X-symbolen för att stänga fönstret och gå tillbaka till skärmen **Engine Data** (motordata).

Typen Cruise/Smart Tow (Farthållare/Smart bogsering)

Med inställningen Cruise/Smart Tow (Farthållare/Smart bogsering) kan föraren välja vilken sensor som farthållarprogrammet och Smart Tow-programmet får sina hastighetsdata ifrån. Alternativen är RPM (Motorvarv) eller GPS speed data (GPS-hastighetsdata). Genom att välja Auto kommer VesselView att leta på nätverket efter en hastighetsdatakälla och använda den för funktionerna Cruise (Farthållare) och Smart Tow (Smart bogsering).



Trim

Genom triminställningar kan användaren aktivera kryssrutan Show (visa) för att visa grafiken med trimstatus på skärmen.

SETTINGS	19./1	I	X
System	System		+
▲ Fastuva Unlask	Vessel		•
	Engines	Engines shown	
to Chart	EasyLink	Engine model Six-Cylinder 30	- 00
Navigation	Alarms	Limits	
S Fuel	Personality	Supported Data	+
		Cruise/SmartTow type	Show 🗸
🧭 Mercury		Trim	PORT .
Tracks and Trips		Active Trim	STBD 🕨
			6171

Med trimkalibrering kan föraren ställa in trim i översta och nedersta lägena och anteckna procenttalen. Detta är praktiskt för att avgöra den sanna 0°-trimpositionen – punkten vid vilken trimmet är parallell med båtens köl. Rätt kalibrerat trim visar en korrekt position för reglarna på skärmen.

Kalibrera trimningen genom att trimma motorerna hela vägen och avläs värdet – rad 1, detta är trimningens verkliga 0 %. Kalibrera trimningen genom att trimma motorerna hela vägen och avläs värdet – rad 3, detta är trimningens verkliga 100 %. Nollpunkten är när motorerna är placerade parallellt med båtens köl. Anteckna denna position. Välj Save (Spara) för att spara de nya kalibrerade trimdata.



EasyLink-inställningar

Integration av EasyLink-mätare

Båtar med SC 100-mätare måste ha EasyLink aktiverat (bock) i VesselView för att SC 100-mätaren ska kunna ta emot data.

Easy Link (snabblänk)			
Engine and Transmiss		ion (motor och växellåda) > Babord eller styrbord på (kryss), av (inget eller styrbord på (kryss)) av (inget	
Babord och styrbord >	Varvtalssynk		På (kryss), av (inget kryss)
	Bränsletank 1		På (kryss), av (inget kryss)
	Bränsletank 2	På (kryss), av (inget kryss) På (kryss), av (inget kryss) På (kryss), av (inget kryss) 19.7tt System Vessel Engines EasyLink "PORT" System "System Harms Harms Harms	På (kryss), av (inget kryss)
		19.7ft	
Set	ings		×
- K	🕻 System	System	•
E	Chart	Vessel	•
V		Engines	•
C	O Navigation	EasyLink	"PORT"
	လို Fuel	Alarms	"STBD"
Q	Mercury	Personality file	Reset
	Tracks and Trips		63150

EasyLinks huvudmeny

	19.7ft		
Settings			×
🔆 System	System		•
A Chart	Vessel		•
Chart	Engines		•
Navigation	EasyLink	Engine & Transmission	•
🛃 Fuel	Alarms	RPM Sync	•
Mercury	Personality file	Fuel Tank 1	•
Tracks and Trips		Fuel Tank 2	•

63151

EasyLinks alternativmeny

	X
System	
Vessel	
Engines	
EasyLink	"PORT"
Alarms	Engine 8 Port 🗹
Personality file	RPM Syr Starboard
	Fuel Tank 1
	Fuel Tank 2
	System Vessel Engines EasyLink Alarms Personality file

EasyLinks alternativ för källdata

Larm

Larminställning

Alternativet Show all Helm alarms (Visa alla styrpulpetslarm) kan markeras för att visa alla larm på alla VesselViewskärmar. Om du avmarkerar alternativet resulterar det i förlust av meddelanden i ytterligare VesselView som innebär flera enhetsinstallationer.



Personlighetsfil

Export (Exportera)

En båts personalitetsfil består av alla inställningar som har gjorts i en VesselView-enhet. Du kan exportera denna personalitet genom att sätta i ett SD-kort i kortplatsen och välja Export (Exportera). Ta ut SD-kortet och överför den filen till en annan VesselView-enhet med hjälp av alternativet Import (Importera).

SETTINGS	19.7 ft.	×
System	System	•
Feature Unlock	Vessel	•
	Engines	F.
Chart	EasyLink	•
Navigation	Alarms	+
📕 रे Fuel	Personality file	Export
Dercury		Import 🕨
Tracks and Trips		61710

Välj Export (Exportera)

SETTINGS	τ9./π	×
System	System	•
Feature Unlock	Vessel	•
	Engines	+
Chart	EasyLink	•
Navigation	Alarms	•
🛃 Fuel	Personality file	To new file
💓 Mercury		no existing files
Tracks and Trips		
		61720



SETTINGS				×
Sys		System		
		Vessel		
A	EXPORT SETTINGS			•
	🔺 Export to file	e 'Settings1.sji' ?		
Na	Ye	s	No	*
E Fu	el	Personality the	_	•
🛞 Me				
Tra				
				61721



Den nya personalitetsfilen skrivs till minneskortets översta nivå. Den placeras inte inuti några mappar på SD-kortet.

Import (Importera)

Du kan importera en personalitetsfil genom att sätta in ett SD-kort i kortplatsen som har en VesselView-skriven personalitetsfil lagrad på den. Välj Import (Importera). En lista över detekterade filer visas på skärmen. Välj filen och starta importen.



Personalitetsfil

Du uppmanas ytterligare en gång att byta ut alla befintliga inställningar. Välj Yes (Ja). VesselView importerar den nya personalitetsfilen och enheten startar om.



61723

Kalibrering av pekskärm

Kalibrering av pekskärmen

Pekskärmen kan kalibreras regelbundet. Om svep- och pekområden inte verkar svara aktiverar du menyn System Controls (systemkontroller) genom att svepa från toppen av enheten till skärmen. Välj alternativet Settings (inställningar). Tryck på System. Välj alternativet Advanced (avancerat). Välj menyalternativet Hardware (maskinvara) för att öppna menyalternativet Touchscreen calibration (pekskärmskalibrering).

ADVANCED SETTINGS		X
▶ Waypoints		
A Hardware		
Touchscreen calibration	Allows for the touchscreen to be calibrated automatically.	
▶ User interface		
▶ Features		
▶ Time zones		
▶ Internet		
▶ Instruments		
		6140

VesselView uppmanar föraren att bekräfta kalibreringen av pekskärmen. Välj Calibrate (Kalibrera) för att fortsätta med kalibreringen.

Waypoints	1402				L^
Handware Troober User Interfac	TOUCHSCR The Do n Do y	EEN CALIBRATION Touchscreen w ot touch screer ou want to cali	ill be calibrate n during calibi brate the touc	ed automatically. ation. hscreen?	
Time Jones		Calibrate		Cancel	
Instruments					

ADVANCED SETTINGS Waypoints Hardware User interfac Peatures Time zones Internet Instruments

Det är viktigt att du inte trycker på skärmen under kalibreringsprocessen.

En förloppsindikator visas hur processen fortskrider. När kalibreringen är klar återgår displayen till menyn Advanced Settings (Avancerade inställningar).



Avsnitt 5 - Varningslarm

Innehållsförteckning

Varningar – fel och larm	96	Larmen Shallow Water (Grunt vatten) och Low	
Varningar - fel och larm	96	Fuel (Låg bränslenivå) 98	3

Varningar – fel och larm

Varningar - fel och larm

Alla varningar, fel och larm från Mercury visas oavsett vilken skärm som visas när larmet utlöses. När ett larm aktiveras visar skärmen ett fönster med larmtexten och en varning, tillsammans med en kort beskrivning av vilka åtgärder som måste vidtas.

När ett larmfel utlöses visas Mercury-fliken till vänster på skärmen i rött tillsammans med den internationella varningssymbolen. När ett larm aktiveras visas ett fönster på skärmen med larmtexten och varningen tillsammans med en kort beskrivning av vilken åtgärd som bör vidtas.

Följande bilder visar larmfönstret i mitten av skärmen med vänster sidolist i stängt och öppet läge.



Kritiska larm åtföljs ofta av ett svar från Mercury Engine Guardian-systemet som kan inkludera reducerad effekt, reducerat maximalt varvtal eller en framtvingat tomgångstillstånd. Alla kritiska fel avger en signal för att varna föraren. Vid ett kritiskt fel ljuder signalhornet oavbrutet i sex sekunder.

Icke-kritiska larm visas som kritiska larm, men åtföljs av sex korta signaler från signalhornet.



Via felfönster kan föraren få ytterligare information om enskilda fel. Välj alternativet Details (Information) för att visa en mer beskrivning av felet.



61548

Du kan bekräfta felet och återgå till VesselViews huvudskärm genom att välja krysset (X) längst upp till höger i fönstret Actove alarms (Aktiva larm) eller välja alternativet Close (Stäng) i det första fönstret.

Avsnitt 5 - Varningslarm

Aktiva larm och varningsfel kan fortfarande nås via Mercury-fliken till vänster på skärmen.



För att rensa ett aktivt fel måste den felande delen inspekteras, repareras eller bytas ut. Starta sedan motorerna och VesselView och låt enheten gå igenom systemgenomsökningen. Om båten klarar genomsökningen visas Mercury-fliken på vänster sida av skärmen i grönt. Larmhistoriken kan alltid visas genom att gå till huvudmenyn och sedan välja alternativet Alarms (larm). Där kan även felhistoriken visas.

Larmen Shallow Water (Grunt vatten) och Low Fuel (Låg bränslenivå)

För icke-kritiska fel, som till exempel grunt vatten och låg bränslenivå, ger enheten ifrån sig sex korta ljudsignaler och ett popup-fönster dyker upp på skärmen, med en kort beskrivning av felet.

Dessa typer av fel gör inte att Mercury-fliken ändrar färg till röd. Istället ändrar den övre rubriklisten färg till röd och den internationella varningssymbolen visas.



Visa felet genom att välja huvudmenyskärmen och sedan alternativet Alarms (Larm). Felet kan visas här och inställningarna som utlöste felet kan ändras.



Val av larm

51 1	00:00:06 19.7 ft	
Alarms		×
	Active History Setti	ngs
No GPS fix cleared		00:01 06/02/2014
Shallow water raised		00:00 06/02/2014
Shallow water cleared		00:00 06/02/2014
No GPS fix raised		00:00 06/02/2014
		Clear all
		61779

Fliken History (historik)

00:	:00:16 19.7 ft	×
Active H	istory Settings	
~		
V	6.0 (ft)	
	100.0 (ft)	
	9 (°F/min)	
	164 (ft)	
	6 (mph)	
	Active H	00:00:16 19.7 ft Active History ✓ 6.0 (ft) 100.0 (ft) 9 (°F/min) 164 (ft) 164 (ft) 6 (mph) 6 (mph)

Fliken Settings (inställningar)

Avsnitt 6 - Procedurer för programvaruuppdateringar

Innehållsförteckning

Uppdatera programvaran i VesselView och VesselVi	iew	Uppd	atera via ett m	icro-S	D-kort	116
Link via Wi-Fi 1	102	Ladda	a ner den aktue	ella pr	ogramvaran	116
Uppdatera via Wi-Fi 1	102	Uppd	atera program	varan	i VesselView	med
Uppdatera programvaran i VesselView-skärmen 1	114	micro	-SD-kortet			116
Kontrollera aktuell programvaruversion 1	115 Så	här	uppgraderar	du	VesselView	Link-modulens
Uppdatera via Wi-Fi 1	116 pro	ogramva	ara			119

6

Uppdatera programvaran i VesselView och VesselView Link via Wi-Fi

Uppdatera via Wi-Fi

Välj ikonen Settings (inställningar).



Välj Wireless (trådlöst) och sedan Not connected (ej ansluten).

	19.7 ft	
Settings		×
Tracks and Trips	Not connected	
🔔 Alarms	Change back to an access point	
Units	Remote controllers	
	Wireless devices	
((•) Wireless	Client settings	
Network	Advanced	•
讀 Vessels		
MAMA Simulator		
		64271


Ange en Network Key (nätverksnyckel) om så krävs, och tryck på Connect (anslut). Nätverksnyckeln är skiftlägeskänslig. Standard på det virtuella tangentbordet är versaler, så se till att använda rätt tecken när du anger lösenordet.

	Kevin's iPhone		×	^
	Auth Mode	PA2PSK	*	
	Encrypt Type AE	5	*	
	Network Key			
	Remember key	1		
	Connect automatically			1
		Connect		
				642

Den valda enheten bör nu visa Connected (ansluten). Du kommer också att se en jordglobsikon i det övre vänstra hörnet av statusfältet. På så vis vet användaren att en anslutning har upprättats.



När en anslutning har upprättats letar enheten automatiskt efter programvaruuppdateringar. Tryck på **Yes** (ja) för att visa.



Uppdateringar för VesselView Link kan hämtas från Mercurys webbplats. När uppdateringen av VesselView är klar visas ytterligare ett popup-fönster, där enheten kan ladda ner uppdateringen för VesselView Link genom enheten till ett micro-SD-kort. Kortet kan sedan användas i VesselView Link för att uppdatera programvaran. Tryck på X-symbolen för att stänga popup-fönstret.

			×
	Mode		
	Updates	×	
J ^{at} Units	There are updates available for devices on this network They can be downloaded from the manufacturers website		
	VVI M VesselView Link Multi, 006946#		
	Current version: 53.3.70 Available version: 53.3.85		i.
	Patron		
	No. 2424		

Följande skärmbild är ett exempel på en uppdatering för en VesselView 702. Det faktiska meddelandet varierar beroende på enhet och version. Tryck på **Download** (ladda ner).



Ett snabbt popup-fönster visas längst ner på skärmen, där användaren uppmanas att sätta i ett micro-SD-kort om det inte redan finns ett i VesselView-enheten.



90-8M0138434 swe JULI 2017

Det finns också en nedladdningsikon i det översta statusfältet. Ett utropstecken är en visuell indikator på att ett micro-SD-kort måste sättas i VesselView-enheten.



Övervaka hämtningen genom att trycka på ikonen **Files** (filer). Du kan behöva rulla eller bläddra för att navigera till ikonen **Files** (filer).



Tryck på Transfers (överföringar).

) Files	19.7 ft 🗙
My files Waypoints, Routes, Tracks and Trip Settings database	∎• •s database
Log database	

Programvaruuppdateringen hämtas om det finns ett micro-SD-kort i enheten. Om det inte finns ett micro-SD-kort i enheten visas ett meddelande som anger att enheten väntar på ett kort.



Sätt i ett micro-SD-kort så hämtas uppdateringen. Nedladdningsikonen i det översta statusfältet ändras från ett utropstecken till en nedåtriktad pil.

Software Update 55.1.74 Downloading	×
2%	
Pause Sign In	Cancel

När hämtningen är klar måste enheten startas om. Tryck på **Restart** (starta om) så körs den nya uppdateringen efter omstarten.

	Software Lipdate 55.1.74 Devolution completed	
•	Software Update 55.1.74 has finis It will be applied next time you re Do you want to restart now?	shed downloading. start your device with the SD card in.
	Restart	Later

Tryck på Yes (ja) för att ta bort programvaruuppdateringen från micro-SD-kortet.



Bekräfta att programvaruuppdateringen är på plats genom att trycka på **Settings** (inställningar), **System** och till sist på **About** (om).

B	19.7 ft	
Settings		×
🔅 System	Text size	Normal 👻
🚯 Chart	Key beeps	Off 🗸
Navigation	Time	
Eð Fuel	Satellites	
Marcuni	PIN code	۱.
wercury	Restore defaults	
Tracks and Trips	Advanced	
🔔 Alarms	About	
		64286

Versions- och programnummer listas uppe till vänster på skärmen. Tryck på Support för att leta efter eventuella ytterligare uppdateringar. Se till att enheten fortfarande är ansluten till en Wi-Fi-källa.

D	19.7 lt	
About	×	
VesselView 702 Version - 1.1	Screen 800x480	
Application - 55.1.74 Platform - 21.0-44-g92d4884	CZone version	
Serial number 010926#	Loader	
Barcode 106550009	Language pack	
Charts Content ID - 7369BD044 Mercury chart - World Background v6.0 Navionics version - 01.02.01_r2318_C1039	Copyright 2015 Navico, Copyright 2015 NSI, Copyright 2015 Mercury Marine, Copyright 2015 Fishing Hot Spots Inc., Copyright 2015 MapTech.	
Hardware 128MiB+3.9GB 512MiB PCB 8 G30_00_T5	Support	

Skärmen visar alla ytterligare uppdateringar för systemet. För en uppdatering av modulen VesselView Link visas ett meddelande som ger användaren instruktioner om hur man sätter i ett micro-SD-kort i VesselView-enheten. Detta visas endast på multifunktionella skärmar som det inte redan finns ett micro-SD-kort i. Kompatibla enheter som det redan sitter ett micro-SD-kort i startar alla hämtningar automatiskt.

	19.7 ft
Updates	×
Last checked: 25/08/2016 15:09:01 There are updates available for devices on this net Some updates can be downloaded directly. Or visit the manufacturers website	work.
UPDATE AVAILABLE	
VVLM VesselView Link Multi, 6946	
Current version: 53.3.70 Available version: 53.3.85	Please insert an SD card. 27.6 MB

64288

Sätt i ett micro-SD-kort och tryck på **Download** (ladda ner).

@	19.7 ft
Updates	×
Last checked: 25/08/2016 15:09:01 There are updates available for devices on this netw Some updates can be downloaded directly. Or visit the manufacturers website	rork.
UPDATE AVAILABLE	
VVLM VesselView Link Multi, 6946	Download
Current version: 53.3.70 Available version: 53.3.85	27.6 MB
	27.0 MZ

VesselView påbörjar hämtningen av uppdateringen för VesselView Link via Wi-Fi till micro-SD-kortet.

⊕ ⊥	19.7 ft	
Updates		×
Last checked: 25/08/2016 15:09:01 There are updates available for devices on this network Some updates can be downloaded directly. Or visit the manufacturers website	k.	
UPDATE AVAILABLE		
VVLM VesselView Link Multi, 6946		9%
Current version: 53.3,70 Available version: 53.3,85		Downloading
N. Downloading: WLM	VesselView Link Multi 53.3.85	
		64290

Du måste ta ut micro-SD-kortet ur VesselView och sätta det i kortplatsen på VesselView Link. De som har en VesselView 502 måste ta bort enheten från instrumentbrädan för att komma åt kortplatsen.



När du trycker på Install (installera) får du instruktioner om att sätta i micro-SD-kortet i VesselView Link-modulen. Klicka på X-symbolen för att stänga fönstret.



Navigera till menyn Settings (inställningar). Tryck på Network (nätverk) och sedan Device list (lista över enheter).

#	19.7 lt	
Settings		×
Tracks and Trips	Info	
🔔 Alarms	Device Name	
Junits	Sources	
	Device list	
(••) Wireless	Diagnostics	
Network	Bridge configuration	1
패造 Vessels	SimNet Groups	
VVVVA Simulator	Damping	
		64293

Välj modulen VesselView Link från listan. Följande bild visas endast i informationssyfte. Det kan hända att modulen VesselView Link visas som enkel för enmotorig användning.

19.7 lt	
Device List	×
Model ID	Serial No.
VV702 MFD	This device
VV702 Navigator	This device
VV702 Pilot Controller	This device
VV702 iGPS	This device
WLM SmartCraft Gateway	006946#
WLM VesselView Link Multi	006946#
Refresh	Sort Model ID
	642

Tryck på Configure (konfigurera).

Device:	VVLM VesselView Link Multi			
Name: Manufacturer:	Marcupy			
Software Ver: Model:	01000_E 1.0.53.3.70			
Address: 5/N:	3 006946#			
nstance:	0			
Status:	ОК	\sim	Configure	>
			Data	

90-8M0138434 swe JULI 2017

Tryck på	Upgrade	(uppgradera).
----------	---------	---------------

NI M VoccolViouv	19.7 It	
Configuration –	Link Multi - Device coninguration	<u>^</u>
Device	VVLM VesselView Link Multi	Upgrade
	05	
Advanced Option	13	

Sätt i micro-SD-kortet i VesselView Link. Tryck på Yes (ja).

OBS! Undersidan av micro-SD-kortet (sidan med metallkontakterna) ska vara riktad uppåt mot toppen av VesselView Link. Toppen av VesselView Link är sidan med anslutningarna.

Configuration -					
Device	VVLM VesselVi	ew link Multi			
Info		_			
Insert an S Press "Yes	D card containing the to continue.	software update file into	o the WLM VesselView	/Link Multi.	
Insert an ! Press "Yes	D card containing the " to continue. Yes	software update file into	o the WLM VesselView No	/ Link Multi.	
Insert an Press "Yes	D card containing the " to continue. Yes	software update file into	o the WLM VesselView No	/Link Multi.	

64298

Uppdateringen startar.

)evice	VVLM VesselView Link Multi	
ľ	Ungrading VVI M VoccolView Link Multi	Jograde
dvanced Op	Do not turn ignition or batteries off	-
nstance	8%	fault
maturnes	070	. The same is

Uppdateringen bör nu vara klar.



64300

Användaren kan nu bekräfta programvaruversionen i fönstret Device list (lista över enheter).

VVLM VesselViev	19.7 ft Link Multi - Device Information	1	×
Device: Name:	VVLM VesselView Link Multi		
Manufacturer: Software Ver: Model:	Mercurv 01000_E 1.0.53.3.85		
Address: S/N:	3 006946#		
Instance:	0		
Status:	ОК	Configure	
		Data	
			6430

Plats för programvaruversion

Uppdatera programvaran i VesselView-skärmen

Det finns två sätt som programvaran i VesselView kan uppdateras på. Ett är via en Wi-Fi-anslutning och det andra är genom läsaren av micro-SD-kort i enheten.

Kontrollera aktuell programvaruversion

Den senaste programvaran för VesselView och Link-modulen finns tillgänglig för nedladdning online genom Mercurys webbplats: https://www.mercurymarine.com. Starta VesselView för att ta reda på vilken programvaruversion den har. Om VesselView redan är igång sveper du från toppen av enheten till skärmen för att öppna menyn System Controls (systemkontroller). Gå till Settings>System>About (inställningar>system>om) för att se den aktuella programvaruversionen i VesselView.



BOUT	×
Version - 1.0 Application - 56.5.37 Plation - 24.0-240-gcdcd9b966 Serial number 108056057	Screen 1024x600
	CZone version
	Sonar version
Barcode 108056057	Loader
Charts Content ID - 857D23044 Mercury chart - World Background v6.0	Language pack Standard
Navionics version - NI_01.03.20.4_UV_2327_CI_74 Hardware	Copyright 2017 Navico, Copyright 2017 NSI, Copyright 2017 Mercury Marine, Copyright 2017 Fishing Hot Spots Inc. Copyright 2017 ManTech
256MiB+15GB 1GiB PCB 11 G31_00_T10	Support

Support...

Uppdatera via Wi-Fi

VesselView 502, 703 och 903 är utrustade med en intern Wi-Fi-modul och Bluetooth-anslutning. När enheten är igång frågar den då och då internet om det finns någon tillgänglig uppdateringsfil på Mercury Marines webbplats. Ett meddelande för bekräftelse av uppdateringar uppmanar användaren att godkänna uppdateringen.

VesselView 702 levereras med en Wi-Fi-modul i satsen. Modulen används till att fråga internet om det finns uppdateringar på Mercury Marines webbplats. Om en uppdatering upptäcks vägleder en uppmaning användaren genom uppdateringsprocessen.



Wi-Fi-modul till VesselView 702

- 1. Se till att det sitter ett micro-SD-kort på plats.
- 2. Upprätta en trådlös anslutning från VesselView till en surfpunkt eller en mobiltelefon som fungerar som surfpunkt.
- 3. Vänta på en automatisk uppmaning om en uppdatering för antingen VesselView eller VesselView Link.
 - a. Alternativt kan en manuell uppmaning genomföras för att fråga efter uppdateringar.
 - b. Om enheten inte laddar ner uppdateringar kan filer hämtas via Mercurys webbplats eller så kan Mercurys tekniska support skicka dem via e-post.
- 4. För över uppdateringen från micro-SD-kortet i VesselView till VesselView.
- 5. Sök igenom minneskortet efter nedladdningen för VesselView Link.
 - a. Om du inte hittar någon uppdatering för VesselView Link kan du få filen genom samma metoder som beskrivs i steg 3 ovan.
- 6. Sätt i minneskortet med VesselView Link i VesselView Link.
- Använd VesselView för att uppmana VesselView Link att ladda ner uppdateringen på kortet genom att gå till: Listan över nätverk/enheter, välj VesselView Link (inte Gateway), tryck på Configure (konfigurera) och sedan på Upgrade (uppgradera) för att starta uppdateringen av VesselView Link.

OBS! Om ingen uppmaning om uppdatering visas kan du gå till System och sedan trycka på About (om). I About (om) visar VesselView om det finns någon tillgänglig uppdatering, om du är ansluten till internet. Om du väljer en uppdatering här uppmanas vanligtvis VesselView att ladda ner uppdateringen, men VesselView Link utesluts från hämtningen.

Uppdatera via ett micro-SD-kort

Alla multifunktionella skärmar är utrustade med en plats för ett micro-SD-kort. Se **Avsnitt 1** för information om var kortläsarna finns. Det kan hända att vissa modeller av multifunktionella skärmar måste avlägsnas från instrumentbrädan för att det ska gå att komma åt kortplatsen.

Ladda ner den aktuella programvaran

Alla programvaruuppdateringar för VesselView finns på Mercury Marines webbplats på: https://www.mercurymarine.com.

Ladda ner filen till ett micro-SD-kort på minst 512 MB med FAT- eller FAT 32-format. Du kan kontrollera formatet på micro-SD-kortet genom kortets egenskaper på datorn. Se till att filen ligger på rotnivå på micro-SD-kortet. Roten på enheten är den översta nivån, där filen inte placeras i en mapp.

OBS! Se till att micro-SD-kortet sitter ordentligt på plats. Du vet att kortet sitter ordentligt när du hör ett klick och kortet sitter kvar på plats.

Uppdatera programvaran i VesselView med micro-SD-kortet

Följande instruktioner förklarar hur du uppgraderar programvaran i VesselView med hjälp av ett micro-SD-kort.

- 1. Slå på tändningsnyckeln och verifiera att VesselView är på.
- 2. Sätt i micro-SD-kortet i kortplatsen på VesselView tills du hör ett klick och kortet sitter på plats.

3. Tryck på hem-fliken högst upp på skärmen för att komma till hemskärmen.



4. På startskärmen sveper du fönstret till vänster till filikonen.



5. Välj Memory card (minneskort) från de alternativ som visas.



Avsnitt 6 - Procedurer för programvaruuppdateringar

6. Välj filen som laddades ner från Mercurys webbplats. Filen som visas i figuren nedan är endast avsedd som illustration (detta är inte det verkliga filnamn som du ska välja).



7. Välj Upgrade (Uppgradering) i fönstret Details (Detaljer).

Details - VV70	2-1.0-53.4.84-St	andard-2.upd	×	
Туре		upd		
Size		87.4 MB		
VVL-1_1 Created		28/04/2016		
Modified		28/04/2016		
\$2014 Update file				
s201 Upgrade	Сору	Rename	Delete	
My iles				E

 Välj OK i fönstret Upgrade This Display (Uppgradera denna display). VesselView har en förloppsindikator som visar uppgraderingsprocessen. Stäng inte av skärmen under detta steg i uppgraderingen. VesselView visar kortvarigt skärmen Restarting (Starta om). Efter omstarten är VesselView redo att användas med den uppgraderade programvaran.



Så här uppgraderar du VesselView Link-modulens programvara

Modulen VesselView Link kan uppdateras genom VesselView-enheten. Programvaruuppdateringar för VesselView Link finns på Mercurys webbplats, på samma skärm som programvaruuppdateringarna för VesselView. Se **Uppdatera programvaran i VesselView-skärmen**.

I följande anvisningarr förklaras hur man uppgraderar VesselView-programvaran. Internetåtkomst krävs för att ladda ner versionsuppgraderingsfilen från Mercurys webbplats. Uppgraderingsfilen måste också kunna överföras till ett FAT- eller FAT 32-formaterat micro SD-kort.

OBS! Filen är i allmänhet 30 MB stor.

- 1. Slå på tändningsnyckeln och verifiera att VesselView är på.
- 2. Sätt i micro-SD-kortet i kortplatsen på modulen VesselView Link tills du hör ett klick och kortet sitter på plats.



- a NMEA 2K-anslutning
- **b** SmartCraft-/strömanslutning
- c Port för micro-SD-kort

Avsnitt 6 - Procedurer för programvaruuppdateringar

3. Tryck på fliken HOME (Startsida) högst upp på skärmen för att öpppna startskärmen. Navigera till alternativet Settings (Inställningar) i det vänstra fönstret. Välj Network (Nätverk). Välj Device list (Enhetslista).



4. Välj VesselView Link-modulen ur listan med tillgängliga enheter. Figuren nedan visas endast i illustrationssyfte (det kan hända att just din VesselView Link-modul är en enmotorsfarkost.

19.7 ft	
DEVICE LIST	×
Model ID	Serial No.
W702 iGPS	010926#
VV703 Echo	This device
VV703 MFD	This device
W703 Navigator	This device
W703 iGPS	This device
WLM SmartCraft Gateway	007004#
WLM VesselView Link Multi	007004#
Refresh	Sort Model ID

61460

5. Välj alternativet Configure (Konfigurera).

Device: Name:	VVLM VesselView Link Multi		
Manufacturer:	Mercury		
Software ver: Model:	01000_E 2.0.56.5.37		
Address:	2		
S/N:	007004#		
BarCode:	106877004		
Instance:	0		
Status:	ОК	Configure	i i
		Data	

6. Välj alternativet Upgrade (uppgradera) i fönstret för enhetskonfiguration.

VLM VESSELVIEW LII	19.7ft NK MULTI - DEVICE CONFIGURATION	X
Configuration —		
Device	WLM VesselView Link Multi	Upgrade
Advanced Option	15	
Instance	000	Restore defaults

61840

7. Bekräfta att micro-SD-kortet sitter ordentligt på plats i modulen VesselView Link, och välj alternativet Yes (ja).



8. VesselView har en förloppsindikator som visar uppgraderingsprocessen för VesselView Link-modulen. Stäng inte av skärmen under detta steg i uppgraderingen.

WIM VESSELVIEW I	INK MULTI - DEVICE CONFIGURATION	×
Configuration Device	WLM VesselView Link Multi	
		Upgrade
Advanced 0 Instance	PGRADING VVLM VESSELVIEW LINK MULTI o not turn ignition or batteries off 1%	aults
		614

