



Los usuarios de VesselView pueden beneficiarse de nuevas funciones y mejoras actualizando el software gratuitamente.

Nuevas funciones

- Rediseño importante del asistente de configuración, que ahora incluye configuración específica del motor
- Reorganización del menú Configuración para lograr un funcionamiento más intuitivo
- Visualización de las horas de funcionamiento del motor en la pantalla Sistema con capacidad para cinco cifras
- Valores digitales en indicaciones de temperatura y presión
- Indicación de la posición de compensación y remolque (0-10-25)
- Cuadros de datos ahora adaptados para tres y cuatro motores
- Adición de la carga del motor a las opciones del cuadro de datos para motores diésel
- Sensores de nivel de combustible NMEA2K que detectan la capacidad total de combustible

Mejoras

- Adición del nivel de respuesta del Skyhook para pilotaje de fuerabordas con joystick (JPO)
- Puesta a cero de la capacidad predeterminada del depósito cuando la flecha rebasa el valor máximo en VV4
- Adición de la capacidad total del depósito al depósito del aceite
- Eliminación de la "V" en la pantalla del voltaje de las baterías
- Revisión de los textos en lengua finesa
- Reorganización de los elementos de la barra de desplazamiento para lograr un funcionamiento más intuitivo
- Las advertencias de gráficos solo se activan mediante indicadores de fallo, no al superar puntos de ajuste limitativos (que son específicos del motor y siguen siendo configurables por el usuario)
- Gráficos de intervalo de funcionamiento mejorados en los gráficos de barras
- Los gráficos de barras ya no comienzan en el 0, sino en un valor mínimo (que se encuentra en los límites)
- Siete advertencias de función en el bus N2K, que incluye agua en el combustible (WIF)
- En Pesca por curricán, "ON" (Activado) se ha sustituido por "ENABLE" (Habilitado)
- Manuales actualizados con versiones electrónicas de la Guía de inicio rápido y los manuales del propietario en: www.mercurymarine.com/vesselview
- Descargas de software del consumidor; Mercury ofrece ahora actualizaciones de software del VesselView (aproximadamente dos veces al año) instalables por el usuario final

La actualización del software solo es aplicable a las pantallas VesselView 4 y VesselView 7





Los usuarios de VesselView pueden beneficiarse de nuevas funciones y mejoras actualizando el software gratuitamente.

Nuevas funciones

- Compatible con más motores (Verado 350 y 400R)
- Ampliada la lista de selección de motores para incluir más modelos
- Admite nuevo código de fallos con texto en idioma local (admite 16 idiomas)
- Compatible con nuevo módulo de aleta compensadora
- Atenuación global por timón en todos los componentes conectados del SmartCraft

Mejoras

- No se necesita el asistente de configuración completo para cambiar la configuración
- Mejoras en la configuración de los depósitos de combustible
- Configuración de depósitos de entrada y salida independiente del asistente de configuración principal
- No se necesita una "Capacidad total" cuando se utilicen "Sin depósitos de combustible"
- Visualización de los valores del sensor de nivel en tiempo real para los depósitos conectados
- Sensor de velocidad de Pitot predeterminado en 100 psi (200 psi es la versión de alta velocidad)
- Configuración avanzada del sensor de velocidad, desplazada a ajustes (simplifica el proceso de configuración inicial)
- Al seleccionar "Joystick", se selecciona automáticamente la fuente de dirección correcta
- Nomenclatura común de los motores

Otras mejoras

- Eliminada la configuración de enlaces EZ; ahora, todos los canales de indicadores de enlace están activos, aunque no se utilicen
- En configuración, el texto de la selección del menú del cuadro de datos se ha cambiado de voltaje del alternador a voltaje de la batería

La actualización del software solo es aplicable a las pantallas VesselView 4 y VesselView 7

