VesselView 7 Guía rápida

El Mercury® VesselView7® contiene tanto una pantalla táctil como botones para escoger el modo de uso de la pantalla. Hay más sugerencias al dorso sobre el uso de la pantalla del motor. Consultar y descargar un ejemplar del Manual del usuario en: www.mercurymarine.com/vesselview

– GOLPECITO para agrandar los datos seleccionados

Cuadros de datos editables
Utilizar Preferencias en los ajustes para personalizar la embarcación

Velocidad
Muestra la velocidad de la embarcación

Icono del combustible
Muestra el combustible total de la embarcación

Pantalla principal

– Aquí aparecen las funciones y los datos seleccionados

** Ver sugerencias para navegación al dorso*

Bandeja del sistema

– GOLPECITO para mostrar Info del sistema, Fallos, Advertencias, Datos de Mantenimiento y Piloto automático, etc.

Icono del menú activo

– GOLPECITO para mostrar u ocultar rápidamente datos de la sección de datos adaptivos

Menú (Barra de desplazamiento)

– GOLPECITO para abrir la bandeja del menú

– ARRASTRAR para recorrer los elementos del Menú

Funciones de los botones

1. **Mando giratorio / Botón**
   – Girarlo para navegar
   – Pulsarlo para seleccionar
2. **Botón X**
   – Cerrar / Salir
3. **Botón Menú**
   – Abre el menú para seleccionar Funciones y Ajustes
4. **Botón de alimentación**
   – Pulsarlo para acceder a los ajustes del brillo y al modo en espera

Otros botones

– Sirven para seleccionar y navegar por funciones a las que se accede con el botón "PÁGINAS"

8M0105063 spa

VesselView 7 Guía rápida

Consultar y descargar un ejemplar del Manual del usuario en: www.mercurymarine.com/vesselview

Navegación táctil

– Desplazar hacia la izquierda o derecha cuando haya puntos ●●● para cambiar las pantallas de datos

– Desplazar hacia arriba o abajo cuando haya un icono ✚ para ver información más detallada

– Seleccionar Ciclo automático para recorrer en ciclo las pantallas de datos

🔁 - Activo

X – Cierra la pantalla o el elemento de menú actual

Cambio rápido

– GOLPECITO para alternar entre datos de visualización de motores y otras funciones

Modo ECO

– Orientaciones para economizar combustible

Así funciona...

– Objetivos basados en la máxima economía de combustible dentro del intervalo ECO

Intervalo ECO

Línea y triángulo del objetivo

Optimizados cuando las RPM hacen un barrido y los triángulos se vuelven verdes

** Para ver las instrucciones en pantalla, abrir el Modo ECO*

Indica que hay más elementos disponibles

Selección "activa"

Barra de navegación

●●● - Indicadores de página (se muestran tres)

✚ - Hay más información disponible

🔁 - Recorre en ciclo las pantallas de datos

X - Cerrar/Salir

Elementos del menú (Barra de desplazamiento)

EXPANDIR | MODO ECO | CONTROL DE CRUCERO | SMART TOW | CONTROL DE PESCA POR CURRICÁN | MOTOR | GENERADOR | RENDIM | COMPENS Y ALETA | PILOTO AUTOM | AJUSTES

*** No se muestran:** Temperaturas, Presiones, Depósitos, Voltios, Combustible, Bitácora de viaje y Nav.

- Los elementos del menú varían según la instalación