VesselView 7 Beknopte gids

Mercury® VesselView7® heeft behalve een touch-screen ook knoppen voor opties bij het displaygebruik. Zie ommezijde voor meer tips over het gebruik van de motordisplay. Raadpleeg en download een kopie van de gebruikershandleiding op: www.mercurymarine.com/vesselview

– TIKKEN om geselecteerde data groot weer te geven

Bewerkbare datavelden
Gebruik Voorkeuren in instellingen om uw boot naar wens aan te passen

Snelheid
Weergeven van gegevens vaarsnelheid

Brandstofpictogram
Toont totale brandstofhoeveelheid voor boot

Hoofdscherm

– Geselecteerde data/functies zijn hier weergegeven

** Zie ommezijde voor tips over navigatie*

Systeemvak

– TIKKEN voor weergave van Systeeminfo, Storingen, Waarschuwingen, Onderhoud en Auto Pilot-data (indien beschikbaar)

Pictogram voor actief menu

– TIKKEN voor snel weergeven/ verbergen van gegevens in het gedeelte Adaptieve data

Menu (Schuifbalk)

– TIKKEN om systeemvak te openen

– SLEPEN om menu-items te doorlopen

Functies van knoppen

1. **Draai-/drukknop**
   – Draaien om te navigeren
   – Drukken om te selecteren
2. **X-knop**
   – Afsluiten/Einde
3. **Menuknop**
   – Menu openen voor selecteren van functies en instellingen
4. **Aan/Uit-knop**
   – Indrukken voor toegang tot helderheidsinstellingen en stand-bymodus

Overige knoppen

– Gebruiken voor navigeren en selecteren van functies die via de knop "PAGINA'S" toegankelijk zijn

8M0105056 nld

VesselView 7 Beknopte gids

Raadpleeg en download een kopie van de gebruikershandleiding op: www.mercurymarine.com/vesselview

Aanraaknavigatie

– Swipe naar links of rechts als u stippen ziet om te wisselen tussen dataschermen

– Swipe omhoog of omlaag wanneer u een pictogram ziet om meer gedetailleerde informatie te bekijken

– Door Auto Cycle te selecteren doorloopt u de dataschermen

- Activeren

– Het huidige scherm of menu-item sluiten

Snel wisselen

– TIKKEN om te wisselen tussen weergaven van motorgegevens en aanvullende functies

"Actieve" selectie

ECO-modus

– Begeleiding voor zuiniger brandstofverbruik

Hoe het werkt...

– Streefwaarden zijn gebaseerd op beste brandstofverbruik binnen ECO-bereik

ECO-bereik

Driehoekje en streep voor streefwaarde

Geoptimaliseerd als tachometerbalk en driehoekje groen worden

** ECO-modus openen om scherminstructies te zien*

Geeft aan dat er nog meer items beschikbaar zijn

Navigatiebalk

- Pagina-aanduidingen (3 getoond)
- Meer info beschikbaar
- Doorlopen van dataschermen
- Afsluiten/Einde

Menu-items (Schuifbalk)

X-PAND | ECO-MODUS | CRUISE CONTROL | SMART TOW | LANGZAAM VAREN | MOTOR | GENSET | PERF | TRIM & TAB | AUTO PILOT | INSTELLINGEN

*** Niet afgebeeld:** Temperaturen, Drukwaarden, Tanks, Volts, Brandstof, Vaarlogboek en Nav.

- Menu-items verschillen per installatie